

FR RADIO RÉVEIL DOUBLE ALARME DAB+FM PLL

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- 1. LCD Arrière
2. PRESET: Stations préreglées
3. Touche P1: Pour accéder au canal 1 des stations préreglées
4. Touche P2: Pour accéder au canal 2 des stations préreglées
5. SCAN/SELECT: Recherche automatique; Confirmer la recherche
6. INFO/MENU: Pour consulter les informations de service
7. SOURCE: Velle / Marche; Sélecteur de fonction AUX, DAB ou FM
8. SAUT / recherche rapide / Synchronisation
9. Alarme
10. Volume ascendant
11. Réglage d'intensité lumineuse de l'écran; SNOOZE Répétition de l'alarme
12. Réveil par entonner avec le mode radio
13. Haut-parleur
14. Entrée auxiliaire (3.5MM)
15. Prise CC
16. Compartiment à piles

ALIMENTATION UTILISATION DE L'ADAPTEUR SECTEUR

Les adaptateurs secteur fournis peuvent être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

- Avertissements:
- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Débranchez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'activer le lecteur.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à l'écart de la prise murale et de cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout d'abord l'adaptateur secteur de la prise secteur, puis l'appareil de l'adaptateur secteur après. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez votre revendeur de réparation.

SISTÈME DE SAUVEGARDE

Prise 2x1.5V batterie AA/AAA/R3UM (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires. Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.
Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiés indiqués dans le compartiment. L'insertion de piles de mauvaise polarité peut causer des dommages à l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuites des piles, retirez-les de l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé pendant une période prolongée. Ne mélangez pas différentes tailles ou types de piles différentes avec des nouvelles. ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ou batteries ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

En mode veille, appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l'unité en marche. Appuyez longuement de nouveau pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: AUX, DAB ou FM.

RÉGLAGE DU VOLUME

Appuyez sur << ou >> pour ajuster le niveau sonore.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La première fois que vous écoutez la radio DAB/DAB+, l'heure et la date de votre produit sont synchronisés automatiquement à celles diffusées par le service DAB en mode 24 heures, ce qui correspond à l'heure d'été.

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Puis appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche << ou >> et la touche SELECT pour régler manuellement l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «SYSTEM» (Système). Appuyez sur la touche TIME/DATE (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. «TIME» (Heure) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
4. «DATE» (Date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer. «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date) apparaît à l'écran. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche SOURCE pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, «SAVED» (Enregistrée) s'affichera et l'affichage reviendra à «SET TIME/DATE» (Rég. heure/date).

5. Appuyez sur la touche SELECT pour sauvegarder; «SAVED» (Enregistrée) sera affichée pendant quelques secondes.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour sauvegarder d'autres stations.

Remarques:

- 1. Si vous choisissez une station qui n'est pas étiquetée, «EMPTY» (Vide) s'affichera. Si la station a déjà été attribuée auparavant, la fréquence FM ou le nom de la station DAB seront indiqués.
2. Cet appareil dispose de 2 boutons de présélection rapide. Sélectionnez une station de radio, puis maintenez les touches P1/P2 respectivement pour sauvegarder la station dans le canal présélectionné 1/2.

MEMORISATION AUTOMATIQUE (FM UNIQUEMENT)

Appuyez sur la touche SCAN et maintenez-la enfoncée. L'appareil enregistrera numériquement les 10 premières stations FM. Lorsque vous mémorisez sur une station déjà mémorisée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mémorisée en priorité.

ÉCOUTER LA RADIO PRÉSETS
1. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode FM ou DAB.
2. Appuyez sur la touche PRESET pour accéder au menu principal des stations préreglées. Utilisez << ou >> pour sélectionner une station de votre choix et appuyez sur SELECT pour confirmer.
Remarque: Pour sauvegarder les stations du canal présélectionné 1/2, appuyez simplement sur l'option PRESET 1/P2.

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

1. En mode veille, appuyez sur << ou >> pour accéder aux options alarme.
2. Utilisez << ou >> pour sélectionner «ON» (Active) ou «OFF» (Désactive). Utilisez << ou >> pour sélectionner «ON» (Active), puis appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. Utilisez << ou >> pour régler l'heure de l'alarme. Appuyez sur FM, BUZZER ou DAB. Appuyez sur la touche SELECT pour confirmer.
4. Utilisez << ou >> pour régler l'heure du réveil, appuyez ensuite sur SELECT pour confirmer.
Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

Remarque: En format d'heure 12 heures, observez bien l'indicateur AUM / PM pour régler de l'heure.

RADIO:
FM: 87.5-108 MHz
DAB/DAB+: 174.928-239.2 MHz

Caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A. déclare que l'appareil "MUSE M-187 CDB" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil, il n'y

