



FR ENCEINTE PARTY BOX BLUETOOTH

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

UNITÉ PRINCIPALE

- 1. Entrée MIC. 1
- 2. Entrée MIC. 2
- 3. AUX IN Entrée Auxiliaire
- 4. Port USB CHARGING (USB Chargeur 5V ~ 1A)
- 5. Port USB MP3 (USB lecture)
- 6. Touche REPEAT (C) Répétition de la lecture
- 7. Touches ◀▶/PREV (recherche arrière)
- 8. Touches ▶/lecture/pause/ Déconnexion Bluetooth)
- 9. Touches ▶▶/NEXT (recherche suivante)
- 10. Touche MUTE Activation/désactivation du son
- 11. Touche MIC. FIRST
- 12. Touche M. CDD
- 13. Touche M. CDD
- 14. Touche MIC. ECHO
- 15. Touche MIC. VOL
- 16. Touche MEGA BASS: Pour optimiser la puissance des basses
- 17. Touche M. CDD (M (Vieille ON/OFF & Mode)
- 18. Touche TONE: Réglage du niveau des graves/ aigus
- 19. Touche EQ: Sélection des effets sonores de votre choix
- 20. VOL: molette de réglage du volume
- 21. Affichage
- 22. Déclatage de couleur avant
- 23. Tweeter
- 24. Haut-parleurs
- 25. Pagnies arrière
- 26. Connecteur d'alimentation
- 27. ON/OFF Commutateur (marche/arrêt)
- 28. Roulettes
- 29. Antenne filaire FM

TELECOMMANDE

- R1. Touche (U) Veille / Marche
- R2. Touche FACE LIGHT: Touche du mode d'éclairage avant
- R3. Touche MUTE: Activation / désactivation du son
- R4. Touche M.FIRST
- R5. Touche BASS: Pour régler le niveau des basses
- R6. Touche VOL-VOL: Molette de réglage du volume
- R7. Touche ▶▶
- R8. Touche ▶▶
- R9. Touche ▶▶
- R10. Touche ▶▶
- R11. Touche EQ: Sélection des effets sonores de votre choix
- R12. 0-9 Pavé numérique
- R13. Touche (CDD) : Pour sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, FM, USB, AUX
- R14. Touche SPK.LIGHT: Touche du mode d'éclairage de l'enceinte
- R15. Touche TREBLE: Pour régler le niveau des aigus
- R16. Touche ▶▶
- R17. Touche M.BASS: Pour optimiser la puissance des basses
- R18. Touche SCAN
- R19. Touche REPEAT

MISE EN PLACE DES PILES

Insérez 2 piles AAA/UM4 dans la télécommande avant toute utilisation. Veillez à respecter les indications de polarité (+/-) inscrites dans le compartiment pour piles. Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

REMARQUES:

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ALIMENTATION

- 1. Branchez le câble d'alimentation détachable (fourni) à la prise d'alimentation située à l'arrière de l'appareil.
- 2. Branchez la fiche du câble d'alimentation dans une prise secteur AC 100-240V ~ 50/60Hz AC.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

- 1. Appuyez sur le commutateur ON/OFF (Z7) en position ON, l'appareil s'allumera automatiquement et l'écran s'allumera également.
- 2. Appuyez sur le bouton (U) (17/R1) et maintenez-le enfoncé pour passer en mode veille.
- 3. Appuyez sur (U) (17/R1) pour le rallumer.
- 4. Appuyez sur le commutateur ON/OFF (Z7) en position OFF, l'appareil s'éteindra. Remarque: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'une opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 20 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

CHOIX DE LA FONCTION

- La fonction (BLUETOOTH/FM/AUX/USB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche M (CDD) (17/R13).
- Remarque: Seul le branchement d'un câble USB peut activer le mode USB.

COMMANDES AUDIO

- Utilisez la fonction EQ (19/R11) pour régler la qualité du son: FLAT (normal) CLAS (classico) ROC (rock) POP/ JAZZ/ LIVE/ CLUB/ DANC (dance) HALL/ SOFT.
- REPEAT (6/R19) fonctionne uniquement en mode USB.
- MEGA BASS (16/R17): Cet un mode de basses distinct qui peut être sélectionné en présence d'un signal audio.
- TONE (18): Lorsqu'il y a un signal audio, appuyez sur ce bouton pour sélectionner les aigus ou les graves, puis toumez la molette VOL pour régler le niveau du volume désiré.
- BASS (R5): quand il y a un signal audio, appuyez sur cette touche pour entrer dans le menu de réglage des effets des basses. Appuyez ensuite sur VOL-VOL- (R6) pour régler le niveau à votre guise.
- TREBLE (R15): quand il y a un signal audio, appuyez sur cette touche pour entrer le menu de réglage des effets des aigus. Appuyez ensuite sur VOL+VOL- (R6) pour régler le niveau à votre guise.

ÉCOUTE DE LA RADIO

- Recherche manuelle**
- 1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche M / (CDD) (17/R13) à plusieurs reprises jusqu'à ce que la fréquence FM s'affiche sur l'écran.
- 2. Appuyez et maintenez le bouton ◀▶/▶ (7/R9/R16) pour effectuer une recherche automatique jusqu'à la prochaine station, la recherche s'arrête alors.

Recherche et mémorisation automatiques

- Appuyez et maintenez le bouton ▶▶ / SCAN (6/R9/R18), la recherche automatique recherche les stations ayant un signal conséquent. L'unité enregistrera automatiquement les 60 premières stations radio FM. Appuyez à nouveau sur le bouton pour interrompre l'opération. Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préregistrée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire. Remarque: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Stations préreglées

Cet appareil peut mémoriser 60 stations FM.

Écoute des stations préreglées

- 1. Appuyez sur la touche ◀▶/▶ (7/R9/R16) et recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.
- 2. Réglez le volume par VOL (20/R6) au niveau désiré.

LECTURE D'UNE CLÉ USB

Vous pouvez connecter une clé USB (non fourni) sur le port USB sur l'unité pour lire les fichiers MP3.

- 1. Insérez la clé USB, l'appareil lit le contenu de la clé USB et lit automatiquement la musique une fois que «USB» s'affiche à l'écran.
- 2. Appuyez sur la touche ▶▶ (8/R9) pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touche ▶▶ (8/R9) pour la reprendre.
- 3. Appuyez sur la touche ▶▶ (8/R16) ou ◀▶ (7/R8) pour passer à la plage suivante ou précédente. Appuyez sur ◀▶ (7/R8) pour effectuer une recherche rapide dans une piste.
- 4. Appuyez sur le bouton REPEAT (6/R19) pour répéter la lecture de la piste en cours ou la lecture de toutes les pistes.

Remarque:

- L'appareil bascule automatiquement en mode USB et démarre la lecture lorsque la clé USB est connectée.
- L'unité est compatible avec les appareils de mémoire suivants (source): Clé USB.
- Le nombre total de fichiers MP3 sur le dispositif de stockage ne peut pas dépasser 999.
- Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil supporte tous ces modèles. Si votre périphérique USB n'est pas supporté, veuillez en essayer un autre.

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX IN)

- 1. Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur iPod, iPad, MP3) à la prise AUX (3.5mm).
- 2. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche M / (CDD) (17/R13) à plusieurs reprises jusqu'à ce que «AUX» s'affiche sur l'écran.
- 3. Démarrez la lecture sur votre source auxiliaire.
- 4. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.
- 5. Pour arrêter la lecture, désconnectez votre source auxiliaire de la prise AUX. Remarque: Les touches ▶▶/▶ (7/R9) ou ◀▶ (7/R8) ne sont pas disponibles en mode AUX, ces fonctions peuvent être contrôlées via un périphérique externe connecté.

FR Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

GB Please read the instruction carefully before operating the unit.

PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

DE Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durch.

ES Lea atentamente este manual antes de usar el aparato.

IT Leggete attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

NL Gelieve voor gebruik deze handleiding aandachtig te lezen.

CHARGEUR USB

Connectez votre câble USB (non fourni) et branchez la prise USB standard dans le port de chargement USB sur le dessus de l'unité.

Remarque: • La tension maximum du port de chargement USB est de 5V ~ 1A. CC Vous pouvez charger tous les appareils rechargeables par USB avec une intensité de chargement inférieure, comme les smartphones ou tablette, etc. • Certains appareils peuvent être incompatibles.

BLUETOOTH COUPLAGE ET CONNEXION

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S ne fait donc pas l'objet d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

- 1. Désactivez la fonctionnalité Bluetooth des autres appareils qui étaient couplés avec votre unité.
- 2. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche M / (CDD) (17/R13) à plusieurs reprises jusqu'à ce que «bt» s'affiche sur l'écran.
- 3. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «MUSE M-1935DJ» dans la liste des appareils. (Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont couplées correctement, vous entendrez la voix «Connected» (Connecté).

Assurez-vous de bien connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton ▶▶ (8/R9) et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1935 DJ" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

Écouter des fichiers audio depuis des appareils Bluetooth.

Assurez-vous que la connexion Bluetooth entre l'unité et l'appareil est activée. 1. Appuyez sur la touche ▶▶ (8/R9) pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touche ▶▶ (8/R9) pour la reprendre. 2. Appuyez sur la touche ▶▶ (8/R16) ou ◀▶ (7/R8) pour passer à la plage suivante ou précédente. 3. Appuyez sur la touche ▶▶ (8/R9) ou ◀▶ (7/R8) pour passer à la plage suivante ou précédente. Remarque: Les touches ▶▶/▶ (7/R9/R16) ne sont pas fonctionnelles avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.

CHANTER AVEC LA PRISE MICRO

- 1. Chantez en cœur avec la musique en branchant le microphone fourni dans l'une des prises MIC (1 / 2) sur l'unité. Toumez la commande MIC VOL (15) directement pour ajuster le niveau du volume.
- 2. MIC FIRST (11/R4): Cela permet de rendre le son du microphone supérieur à celui de la musique lorsque vous chantez. Appuyez à nouveau sur le bouton pour rétablir le son d'origine.
- 3. MIC ECHO (14): Toumez cette molette directement pour régler l'intensité de l'écho.

Remarque: • Lorsque le microphone est placé près du haut-parleur, un effet de Larsen (phénomène de rétroaction acoustique) peut se produire. En cas de Larsen, éloignez le microphone du haut-parleur. • Évitez de faire tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas faire tourner le microphone par le cordon.

SÉLECTION DES MODES LUMINEUX

Pour sélectionner le mode d'éclairage avant et le mode d'éclairage de l'enceinte, appuyez plusieurs fois sur la touche (CDD) (12/R2) / (13/R14) pour choisir le mode désiré, 8 modes sont disponibles en éclairage avant et 9 modes sont disponibles en éclairage de l'enceinte. Maintenez la touche (CDD) (12/R2) / (13/R14) enfoncée pour éteindre l'éclairage.

SPECIFICATIONS

Alimentation: CA100-240V ~ 50/60Hz
Radio Coverage: FM 87.5 -108.0 MHz

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V4.2 avec EDR
Bluetooth 2.402-2.482GHz
RF Output Power: -3.602 dBm
Bluetooth working distance: Up to 10 meters measured in open space. (Wall and structures may affect range of device)

REMARQUES:

- Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant

- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-1935DJ est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité. • Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth. • L'unité n'est pas en mode couplage. Tenez la touche ▶▶ (8/R9) appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.

PLUS D'INFORMATION

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne touchez pas les parties intérieures de l'appareil. Il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Conformément aux réparations à un personnel qualifié.

CAUTION

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'avertissement indiquant un risque de choc électrique à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'avertissement indiquant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux...
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou d'éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement des lors que vous débarrassez des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit différent.
- Si à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

NE emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefarendemmesche.fr

FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

Points de collecte sur www.quefarendemmesche.fr

Pinellas la réparation ou le don de votre appareil!

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB PARTY BOX BLUETOOTH SPEAKER

LOCATION OF CONTROLS

- 1. MIC. 1 Jack
- 2. MIC. 2 Jack
- 3. AUX IN Jack (3.5MM)
- 4. USB port for charging (5V ~ 1A)
- 5. USB port for MP3 playback
- 6. REPEAT button
- 7. PREV (previous) button
- 8. PLAY/PAUSE/Disconnect Bluetooth connection
- 9. ▶▶/NEXT button
- 10. MUTE button: To mute or restore
- 11. MIC. FIRST button
- 12. M. CDD
- 13. M. CDD
- 14. MIC. ECHO knob
- 15. MIC. VOL knob
- 16. MEGA BASS button: To enhance the bass power
- 17. M (Standby ON/ OFF) Mode button
- 18. EQ button: To adjust bass /treble
- 19. EQ button: To select desired sound effects
- 20. VOL knob
- 21. Display
- 22. Front color light
- 23. Tweeter
- 24. Loud speaker
- 25. Back handle
- 26. AC input socket
- 27. Power ON/OFF Switch
- 28. Wheels
- 29. FM antenna

REMOTE CONTROL

- R1. (U) standby button
- R2. FACE LIGHT: Lighting control button
- R3. MUTE: To mute or restore sound
- R4. M.FIRST: Mic first
- R5. BASS: To adjust bass level
- R6. VOL-VOL+: To adjust master volume
- R7. (U)
- R8. ▶▶
- R9. ▶▶/play/pause
- R10. ◀▶
- R11. ▶▶: To select desired sound effects
- R12. 0-9 buttons
- R13. (CDD) : To select function mode: Bluetooth, FM, USB, AUX.
- R14. SPK.LIGHT: Speaker lighting control button
- R15. TREBLE: To adjust treble level
- R16. ▶▶
- R17. M.BASS: To enhance the bass power
- R18. SCAN
- R19. REPEAT

INSTALLING BATTERY

Insert 2 AAA/UM4 batteries to the remote control prior to use. Make sure to match their polarities (+/-) to the markings inside the compartment.

Never throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take them back for specific recycling.

NEVER

- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the battery to avoid damage caused by battery leakage corrosion.
- Paper or other materials should not be placed on the environmental aspects of battery disposal.
- Do not throw batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

POWER SUPPLY

- 1. Connect the detachable AC cord (included) to the AC socket on the rear of the unit.
- 2. Plug the power cord into 100-240V ~ 50/60Hz AC outlet.

TURNING UNIT ON/OFF

- 1. Slide the POWER ON/OFF (Z7) button to ON position, the unit will power on.
- 2. Press and hold (U) (17/R1) button to enter standby mode.
- 3. Press (U) (17/R1) to power if on again.

Slide the POWER ON/OFF (Z7) button to OFF position, the unit will power off.

Note: In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 20 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

SELECTING FUNCTION

The function (BLUETOOTH/FM/AUX / USB) is selected by pressing M / (CDD) (17/ R13) button repeatedly.

Note: Only insert USB driver could switch into USB mode.

AUDIO CONTROLS

- Press the EQ (19/R11) button to set EQ (equalizers) mode as desired: FLAT (normal) CLAS (classico) /OC(rock) /POP/ JAZZ/ LIVE/ CLUB/ DANC (dance) /HALL/ SOFT.
- REPEAT (6/R19) function only work in USB mode.
- MEGA BASS (16/R17): It is a separated bass mode can be selected when there is audio signal.
- TONE (18): When there is audio signal, press this button to select treble or bass effect, then rotate the VOL (20) knob to adjust the level as desired.
- BASS (R5) When there is audio signal, press this button to enter bass effect setting. Then press VOL+VOL- (R6) to adjust the level as desired.
- TREBLE (R15): When there is audio signal, press this button to enter treble effect setting. Then press VOL-VOL- (R6) to adjust the level as desired.

LISTENING TO THE RADIO

Manual search

- 1. When the unit is on, press M / (CDD) (17/R1/R13) button repeatedly until the FM display appears on the display.
- 2. Press and hold ◀▶/▶ (7/R9/R16) for step forward/next to search located station automatically until one station is founded, then unit will stop to search.

Automatic search and storage

Press and hold the ▶▶ / SCAN (6/R9/R18) button, the automatic search located strong station and the unit will save the first 60 FM stations automatically. Press the button again to stop the operation. When you store on a channel already stored, the previous station will automatically be cleared and replaced by the new station.

Note: During the search operation, the sound level is automatically muted.

Presets stations

This unit can store 60 FM stations.

Listen to station presets

- 1. Press and hold ◀▶/▶ (7/R9/R16) repeat the operation as many times as necessary to select your station.
- 2. Adjust the volume by VOL (20/R6) knob to the desired level.

USB PLAYBACK

You can connect a USB flash drive (not included) to the USB port on the unit to play MP3 files.

- 1. Insert USB driver, the unit will read USB driver and play music automatically as "USB" appears on display.
- 2. Press ▶▶ (8/R9) to suspend momentarily the playing track. Press again to resume playing.
- 3. Press ▶▶ (8/R16) button to skip to next track and ◀▶ (7/R8) to skip to previous track.
- 4. Press ◀▶ (7/R8) to search quickly within a track.
- 5. Press REPEAT (6/R19) button to select to repeat current track or repeat all tracks.

Note: • The unit will automatically switch to USB mode and start playback when the USB flash drive is connected.

• The unit is compatible with the following Memory Device (Source): USB flash drive, SD card, and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB device if your device is not supported.

LISTENING TO AUXILIARY SOURCE

- 1. Connect your auxiliary source (e.g. Pod / Pad / MP3 player) to the AUX IN Jack (3.5mm).
- 2. When the unit is on, press the M / (CDD) (17/R13) button repeatedly until the "AUX" appears on display.
- 3. Start playback from your auxiliary source.
- 4. Adjust the volume to desired level.

• Do not touch playback, disconnect your auxiliary source from the AUX Jack. Note: Button ▶▶/▶ (7/R9/R16) are not available in Aux in mode, only could control via external connected device.

USB CHARGER - A Power USB Port

Connect your device to USB cable (not included) and plug the standard USB plug into the USB charging port on the top of the unit.

