M-118 DB

FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR RADIO PORTABLE DAB+/FM

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. **VOLUME**: Réglage du volume
2. **MENU**: Pour accéder au menu principal
3. **SCAN**: Recherche automatique; Mémorisation automatique
4. **SNOOZE**: Répétition de l'alarm (Sommeil (pour s'endormir avec la radio).
5. **INFO**: Pour vérifier les informations transmises par la station de radio
6. **TUNING**: Réglage; Réglage haut/ bas
   SELECT: Confirmer la sélection/ les réglages; Répétition de l'alarm
7. Veille/ Marche
   SOURCE: Pour sélectionner le mode FM, AUX ou DAB
8. **PRESET**: Stations préréglées; Ecouter la radio presets
9. **P1,2,3**: Boutons de préréglage rapide
10. Ecran TFT
11. Haut-parleurs
12. Antenne télescopique pivotante
13. Poignée de transport
14. Prise d'écouteur
15. Entrée auxiliaire (**AUX IN**)
16. Entrée alimentation (DC IN)
17. Compartiment de la batterie

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V∼ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Eteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de problème, débranchez l'appareil immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise de courant.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, il risque de provoquer un incendie.
- L'adaptateur secteur doit être débranché de la prise DC pour que l'appareil fonctionne sur les piles.

Utilisation sur piles

1. Enlevez la trappe des piles en appuyant avec le pouce sur la zone indiquée sur la trappe et soulevez la trappe hors du boîtier.
2. Avant d'insérer les piles, Vérifiez les polarités (+ et -) des piles, puis installez les piles avec les polarités correspondantes indiquées dans le compartiment. Installez 4 piles 1,5V, R14/UM2/C" (non fournies) dans le compartiment. Refermez le compartiment par dessus.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour le recyclage.

REMARQUES:

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Pour éviter un écoulement, retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.
- Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.
- Les piles doivent être remplacées lorsque: L'icône de la batterie sur l'écran devient rouge, le volume sonore diminue ou le son est déformé.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ALLUMER/ ÉTEINDRE L UNITÉ

Maintenez ⏻ pendant 2 secondes pour mettre/éteindre l'appareil.

SÉLECTION DE LA SOURCE

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode FM, AUX ou DAB.

RÉGLAGE DU VOLUME

Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la commande **VOLUME+/-** dans le sens horaire/anti horaire.
Remarque: Afin d'économiser la durée de vie de la batterie, le volume maximum est de 12 niveaux lorsque l'appareil fonctionne sur batterie. Lorsqu'il est alimenté par adaptateur AC, le niveau de volume maximum peut atteindre 16 niveaux.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La première fois que vous écoutez la radio DAB/DAB+, l'heure et la date de votre produit seront synchronisées automatiquement avec celles diffusées par le service DAB/DAB+ en mode 24 heures, ce qui correspond à l'heure d'été, donc il n'est pas nécessaire de définir l'heure et la date manuellement.

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez le bouton **MENU**.
2. Tournez la molette **SELECT** pour faire défiler jusqu'a «Menu principal». Appuyez sur **SELECT** pour entrer cette option.
3. Appuyez **SELECT** pour entrer «Réglage de l'heure», puis «Régler l'heure» s'affichera, appuyez à nouveau sur **SELECT** pour entrer cette option.
4. La date clignotera. Tournez la molette **SELECT** pour régler le mois et l'année.
5. Les chiffres des heures clignoteront. Tournez la molette **SELECT** pour régler l'heure. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront. Tournez la molette **SELECT** pour régler les minutes. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

Lorsque vous confirmez l'heure, l'affichage revientà «Réglage de l'heure». Vous pouvez maintenant tournez la molette **SELECT** pour définir ceux qui suivent:

- Format d'heure: Affichage de l'horloge 12/24 heures.
- Mise à jour automatique: mise à jour automatique du temps à partir de la radio ou aucune mise à jour.

Remarque: Lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'étape précédente.

ECOUTER LA RADIO DAB/DAB+

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode DAB/DAB+. La radio commencera la recherche automatique des stations DAB/DAB+ si c'est la première fois que la radio est allumée. Le message défile «Balayage.....». Une barre de progression montrera la progression de l'analyse et le nombre de stations trouvées pendant la recherche. Les stations seront également affichées.
2. Une fois la recherche terminée, la radio sélectionnera la première station disponible et commencera à diffuser. Les stations diffusées par le service numérique et par ordre alphabétique par défaut.
   Remarque: La liste des stations de radio DAB/DAB+ est enregistrée dans la mémoire et la prochaine fois que vous allumez votre radio, la recherche de la station ne se fera pas. Il est possible d'effectuer la recherche manuellement des stations en appuyant la touche **SCAN**.
3. Tournez la molette **TUNING/SELECT** pour sélectionner la liste des stations. Lorsque la station souhaitée apparaît, appuyez sur **SELECT** pour écouter la station. Il y aura un court délai pendant lequel votre radio se calera à votre station sélectionnée.

Remarques:

- Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «Aucune station trouvée» apparaîtra sur l'écran.
- Pour une meilleure réception, étendez l'antenne télescopique ou procédez de nouveau à une recherche totale à un autre endroit.
- Pendant l'opération de recherche, le niveau de son est automatiquement coupé.

ECOUTER LA RADIO FM

En mode radio FM, tournez la molette **TUNING/SELECT** pour une recherche manuelle. Appuyez sur la touche **SCAN** pour une recherche automatique vers le haut d'Accord (**TUNING/SELECT**) dans le sens horaire ou anti-horaire pour lancer la recherche automatique. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes.
Remarque: Pour une meilleure réception, étirez l'antenne télescopique.

PRÉSÉLECTION DES STATIONS

Cette unité peut enregistrer 10 stations FM et 10 stations DAB/DAB+.

Mémorisation manuelle

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour choisir la bande FM ou DAB.
2. Choisissez une station de radio.
3. Appuyez la touche **PRESET** appuyée pour passer en mode de sauvegarde de préséléction.
4. Tournez la molette **TUNING/SELECT** pour sélectionner un canal.
   Remarque: Si vous choisissez une station qui n'a pas été allouée, «Vide» s'affichera. Si la station a déjà été allouée, la fréquence FM ou le nom radio DAB s'affichera.
5. Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour sauvegarder d'autres stations.

Remarque: Il est également possible d'utiliser le programme préglé rapide. Sélectionnez une station de radio et maintenez les touches **P1/P2/P3** enfoncées pour mémoriser la station sur le canal préréglé 1/2/3 respectivement.

Mémorisation automatique

Tenez la touche **SCAN** en mode FM et l'appareil localisera et sauvegardera automatiquement les stations de fortes puissances. Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

ECOUTER LA RADIO PRESETS

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la bande FM ou DAB.
2. Appuyez sur **PRESET** une fois, «Rappel de préréglage» sera affiché, puis tournez la molette **TUNING/SELECT** pour sélectionner une station souhaitée.
3. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.
   Remarque: Pour rappeler les stations dans le canal 1/2/3 préréglé, appuyez simplement sur le bouton correspondant **P1/P2/P3**.

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

1. Lorsque l'appareil est allumé. Appuyez sur et maintenez le ▲ bouton pour accéder au mode de réglage d'alarme. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Alarme 1» ou «Alarme 2», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
2. Activer: Désactivé, du quotidien, Une fois que, Jours de la semaine, Fins de semaine
   - Désactivé: l'alarme est désactivée.
   - du quotidien: l'alarme sonne tous les jours.
   - Une fois que: l'alarme ne sonne qu'une fois.
   - Jours de la semaine: l'alarme sonne les jours de semaine uniquement. (Du lundi au vendredi).
   - Fins de semaine: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche)
3. Temps: pour régler l'heure de l'alarme
4. Mode: pour définir la source de réveil: DAB, FM ou Avertisseur sonore.
5. Prérégler: sélectionnez la dernière station de radio écoutée ou la station de radio préséléctionnée souhaitée. Cette option est uniquement disponible lorsque le mode de réveil est réglé sur DAB ou FM.
6. Le volume: pour régler le volume de l'alarme.
7. Sauvegarder: sélectionnez cette option et appuyez sur **SELECT** pour confirmer tous les paramètres ci-dessus. L'indicateur d'alarme sera affiché.

Remarques:

- Le réglage de l'alarme est disponible en mode veille.
- Assurez-vous de connecter l'adaptateur secteur lorsque vous utilisez les fonctions d'alarme. La fonction d'alarme ne peut pas être utilisée lors d'une utilisation de l'appareil sur piles
- Préséléctionnez la station avant de sélectionner la source du réveil sur une station préséléctionnée.
- Si vous vous réveillez avec la radio, sélectionnez la station de votre choix, puis éteindre la radio avant que l'heure de l'alarme n'arrive. Pour choisir la station, consultez «**ECOUTER LA RADIO DAB/DAB+** et «**ECOUTER LA RADIO FM**».

ARRET DE L'ALARME

1 - Répétition de l'alarme

Appuyez sur **SNOOZE** ou **SELECT**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 5 minutes plus tard. l'indicateur clignotera.
Remarque: Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SNOOZE** pour sélectionner entre 5-10-15-30 minutes de temps de répétition de l'alarme. La durée de répétition par défaut est de 5 minutes Snooze est de 5 minutes.

2 - Arrêt de l'alarme

Appuyez sur ⏻ ou ▲.
Remarque:

- Lorsque le paramètre est réglé sur «Une fois que», l'alarme ne sonnera plus. L'indicateur se désactivera.
- Lorsque le paramètre est réglé sur «du quotidien», l'alarme sonnera à nouveau le lendemain à la même heure.
- Lorsque le paramètre est réglé sur «Fins de semaine», l'alarme sonnera à nouveau le samedi ou le dimanche suivant à la même heure.
- Lorsque le paramètre est réglé sur «Jours de la semaine», l'alarme sonnera à nouveau le jour suivant de la semaine (du lundi au vendredi).

3 - Annuler l'alarme

Appuyez sur et maintenez le ▲ bouton pour accéder au mode de réglage d'alarme. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Alarme 1» ou «Alarme 2», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Activer» et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Désactivé», appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Sauvegar der», appuyez sur **SELECT** pour annuler l'alarme de façon permanente. L'indicateur d'alarme s'éteint.

FONCTION SOMMEIL

Pour vous endormir avec la radio lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur ⏾ pour choisir entre 15-30-45-60-90-120 minutes d'écoute, appuyez sur **SELECT** pour confirmer. L'indicateur s'allume. L'unité s'éteindra automatiquement après le délai spécifié. Pour annuler la fonction Sleep, appuyez plusieurs fois sur la touche ⏾ jusqu'à ce que l'écran affiche «Dormir off», appuyez sur **SELECT** pour confirmer. L'indicateur s'éteint.

MENU DE CONFIGURATION

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche **MENU** enfoncée pour accéder au menu de réglage. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et / ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
Remarque: Le symbole « ▶ » s'affiche à côté du réglage actuel.

Menu de paramètres FM
Réglage audio

Pour sélectionner entre «Stéréo ou mono» et «Mono seulement» pour la radio FM.

Menu principal

• Réglage de l'heure
Reportez-vous aux opérations sous "RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME"

• EQ
Pour sélectionner le mode EQ (égaliseurs) souhaité: EQ off/ Renforcement des basses/ Jazz/ Live/ Vocal/ Acoustique

• Rétroéclairage
1. Sélectionnez «Délai d'extinction» et appuyez sur **SELECT** pour entrer dans cette option.
2. Tournez la molette **SELECT** afin de choisir le délai avant extinction du rétroéclairage. Toujours sur > 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 >180. Appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer votre réglage.
3. Entrez dans «Niveau» pour sélectionner la luminosité de l'arrière-plan par la molette **SELECT**. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

• Langue
Pour sélectionner la langue souhaitée du menu de l'appareil: English, Français, Deutsch, and Nederlands.

• Régl. d'usine
Pour restaurer les paramètres par défaut.

• Version logiciel
Pour consulter la version actuelle du logiciel.

Réglage de l'analyse

Choisissez «Toutes les stations» ou «Stations fortes» pour sélectionner le mode de recherche lors de la prochaine mise en stations de radio.

Menu de paramètres DAB/DAB+
Liste des stations

Vous pouvez consulter la liste des stations après avoir procédé à une recherche complète.

Scan complet

Cette fonction vous permet de numériser automatiquement et de créer une liste des émissions DAB/DAB+ recevables.

Réglage manuel

Cette fonction peut être utilisée pour faciliter le positionnement de l'antenne ou de l'appareil, afin d'améliorer la capacité spécifique de réception de la station ou de la fréquence.

Ordre des stations

MULTIPLEX: Les stations seront listées de manière aléatoire.
ALPHANUMÉRIQUE: les stations seront listées par ordre numérique, puis alphabétique, de A à Z, lorsque cela est défini.
ACTIF: les stations seront listées selon la puissance (forte et faible) de réception.

DRC (Compression de la gamme dynamique)

Le DRC permet d'obtenir des sons plus doux plus agréables à écouter lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant.
Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner votre niveau de DRC: Désactivé/ Faible/ Haute
DRC Désactivé - pas de compression. Ce sont les paramètres par défauts.
DRC Faible - compression moyenne.
DRC Haute - compression maximale.
Remarque: Le DRC n'est effectif que pour les programmes de compression de portée dynamique.

Prune Station

Supprimer les stations répertoriées mais indisponibles. Cette fonction peut supprimer toutes les stations non valides indiquées dans la liste des stations.

Menu principal

Reportez-vous aux opérations sous «Menu de réglage FM» - «Menu principal»

Menu de paramètres AUX IN

Reportez-vous aux opérations sous «Menu de réglage FM» - «Menu principal»
Remarque: L'égalisation (EQ) n'est pas disponible en mode AUX.

RÉVISION DE PLUS D'INFORMATIONS

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **INFO** pour examiner certains paramètres de l'appareil (par exemple, la date) ou les informations disponibles (par exemple, Pas de texte radio,Type de programme, Force) pour la station que vous écoutez.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ECOUTEURS (NON FOURNI)

Tension de sortie maximale ≤ 150 mW
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (par exemple lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** sur le côté droit de l'unité (câble non inclus).
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX IN.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FICHE TECHNIQUE

Alimentation: DC IN 6,0V ⎓ 1,8A
CC: 4 piles 1,5V type de pile, R14/UM2/C (non fournies)

Radio Coverage:
FM: 87,5 - 108 MHz
DAB/DAB+: 174,928-239,200 MHz

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-118 DB" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

INFORMATION DE SÉCURITÉ

ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient d'importantes instructions.

IMPORTANT

- La fiche principale est utilisée pour déconnecter l'appareil et doit rester facilement accessible. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le.
- Veiller à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée. Ne pas encourrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- N'utilisez cet appareil que sous des climats tempemes.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres sources de chaleur similaires.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible durant l'utilisation.
- Une intensité sonore excessive en cas d'utilisation d'écouteurs peut entraîner des troubles auditifs.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.
- Le fonctionnement du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si l'appareil, vous devez vous débarrasser de ce produit , sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive DéchetS d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

Manual Tune

This function can be used to assist the positioning of antenna or the unit, to enhance specific channel or frequency reception ability.

Station order

Multiplex: Stations are listed in numerical and then alphabetical order.
Alphanumeric: Stations are listed in alphabetical order.
Active: stations are listed according to the signal strength of stations.

DRC (Dynamic range compression)

DRC can make quieter sounds easier to hear when the unit is used in a noisy environment.
Rotate **SELECT** knob to select your desire DRC level: off, low, high
DRC off – no compression. This is the default setting.
DRC low - medium compression.
DRC high - maximum compression.
Note: DRC is effective only in dynamic range compression broadcast.

Prune station

Remove stations that are listed but unavailable. This function can remove all invalid stations indicated in the station list.

Main menu

Please refer to the «FM setting menu» - «Main menu».

AUX IN Setting menu

Please refer to the «FM setting menu» - «Main menu»
Note: EQ is unavailable in AUX mode.

REVIEWING MORE INFORMATION

Repeatedly press **INFO** button to review some unit settings(e.g. date) or available information(e.g. radio text, program type, strength) for the station you are listening.

USING HEADPHONES / EARPHONES (NOT INCLUDED)

Maximum output voltage ≤ 150mV
HEADPHONE VOLUME WARNING
Connect earphones with the volume set low and increase it if required. Prolonged listening through speakers at high volume settings can result in damage to hearing. damage. When headphones/earphones are connected, no sound will be emitted from the unit's speaker.
Caution: Avoid listening to sound at levels which may be harmful to your ears.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the **AUX IN** jack on the unit (cable not included).
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select AUX IN mode.
3. Start playback on your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

TECHNICAL SPECI FICATIONS

POWER SUPPLY: DC IN 6.0 ⎓ 1.8A
DC 6V ⎓ 4x1.5V, battery type R14/UM2/C (not provided)

RADIO FREQUENCY:
FM: 87.5 -108 MHz
DAB: 174.928-239.200 MHz

Design and specifications are subject to change without notice.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-118 DB is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

SAFETY INFORMATION

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not open the device, there is no party inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

IMPORTANT

- The Marking plate is located at the back of the device
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings are not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Use the apparatus only in moderate climates.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- The mains plug is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected, remove the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB DAB+/FM PORTABLE RADIO

LOCATION AND DESCRIPTION OF CONTROLS

1. **VOLUME**: To adjust the volume
2. **MENU**: To access the main menu
3. **SCAN**: Auto scan & storage
4. **SNOOZE**: Sets and alarm repetition
   ⏾ To fall asleep with the radio
5. **INFO**: To review the information transmitted by the radio station
   ▲ To set the alarm
6. **TUNING**: Tuning, setting up/down
   SELECT: To confirm the selection/setting; Snooze
7. ⏻ To turn unit on/off
   SOURCE: To select FM, AUX or DAB mode
8. **PRESET**: Preset radio stations; Listen the preset stations
9. **P1,2,3**: Quick preset buttons
10. TFT display
11. Speakers
12. Swivel telescopic antenna
13. Carrying handle
14. ⍾ Phone jack
15. **AUX IN** jack
16. DC IN jack
17. Battery compartment

POWER SUPPLY

AC ADAPTOR

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of AC 100-240V∼ 50/60Hz and should only be connected to a mains supply within these parameters.

Cautions:

- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC-outlet.
- Be sure to use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If power lead is damaged refer to a qualified service agent.
- The AC adaptor must be unplugged from the DC jack for the unit to run on the batteries.

BATTERY OPERATION

1. Remove the battery compartment door by applying thumb pressure to area indicated on battery door and then lift the door out and off the cabinet.
2. Before inserting the batteries, observe the polarities (+ and -) of the battery, then relate the polarities to the engraved diagram inside the battery compartment, insert 4 x 1.5V, R14/UM2/C" batteries (not supplied) into the compartment.
3. Replace the compartment door.

Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take them back for specific recycling.

NOTES:

- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- In order to avoid leakage, always remove the batteries when unit will not be used for a long period of time.
- For optimum performance, alkaline batteries are recommended. These batteries must be replaced every six months.
- The batteries need to be replaced when: The battery icon on the display becomes red, the volume decreases, or sound is distorted during operation.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

TURNING ON/OFF THE UNIT

To turn on/off the unit, press and hold ⏻ for 2 seconds.

SELECTING FUNCTION

When the unit is on, repeatedly press **SOURCE** button to select desired mode: FM, AUX or DAB.

ADJUSTING VOLUME

To increase or decrease the sound level, rotate **VOLUME+/-** clockwise or anti-clockwise.
Note: In order to save the battery life time, the max volume is 12 level when the unit is operated by battery. When connected by AC adaptor, maximum volume level can be reached 16 level.

SETTING THE TIME AND DATE

The first time you listen to DAB/DAB+ radio, the time and date of your product will be synchronized automatically to that broadcast by the DAB/DAB+ service in 24 hour mode, which is in line with daylight saving, so there is no need to set the time and date manually.

If you do wish to set the time and date manually, turn on the radio and follow the steps as below:

1. Press the **MENU** button.
2. Rotate the **SELECT** knob to access <Main menu>. Press **SELECT** to enter this option.
3. Press **SELECT** to enter <Time setup>, then <Set time> is displayed, press **SELECT** again to enter this option.
4. Date will flash. Rotate the **SELECT** knob to set the day, month and year.
5. The hour digits will flash. Rotate the **SELECT** knob to set the hour. Press the **SELECT** to confirm. Then the minute digits will flash. Rotate the **SELECT** knob to set the minutes. Press the **SELECT** to confirm.

When you confirm the time, the display returns to <Time setup>. You can now rotate the **SELECT** knob to set followings:

- Clock format: 12/24 hour clock display.
- Auto update: Auto update the time from radio or no update.

Note: When do the setting in the menu, press the **MENU** button to return back to previous step.

LISTENING TO DAB/DAB+ RADIO

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select DAB mode. The radio will start automatic scan for DAB/DAB+ stations if it's the first time to use the unit. The display will change to "Scanning.....". A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.
2. When the scan is complete, the radio will select the first available station and begin to broadcast. Stations are listed in numerical and then alphabetical order by default.

Note: The DAB/DAB+ radio station list is stored in the memory and so the next time you switch your radio on, the station search does not take place. It is possible to scan manually for stations by pressing the **SCAN** button.

3. Rotate **TUNING/SELECT** knob to select through the list of stations. When the desired station is displayed, press the **SELECT** to confirm. There will be a short delay while your radio tunes to your selected station.

Notes:

- If no broadcasts are found by DAB/DAB+ scan, "No station found" appears in the display.
- For a better reception, extend the telescopic antenna or do the full scan again in another place.
- During the search operation, the sound level is automatically muted.

LISTENING TO FM RADIO

In FM radio mode, rotate **TUNING/SELECT** knob to tune manually. Press **SCAN** button once or twice to start auto search downwards or upwards. Rotate **SELECT** knob clockwise or anticlockwise to search automatically, the automatic search locates strong stations.
Note: For a better reception, extend the telescopic antenna.

PRESET STATIONS

This unit can store 10 FM and 10 DAB/DAB+ stations.

Manual storage

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB band.
2. Select a radio station.
3. Press and hold **PRESET** button to enter preset store mode.
4. Rotate **TUNING/SELECT** knob to select a channel.
   Note: If you choose a station that hasn't been allocated, "Empty" will be displayed. If the station has been allocated before, the FM frequency or DAB station name will be showed.
5. Press **SELECT** to save it.
6. Repeat step 2-5 to store other stations.
   Note: This unit has 3 quick preset buttons. Select a station then, then press and hold **P1/P2/P3** to store the station in preset channel 1/2/3 respectively.

Automatic storage

Press and hold **SCAN** button in FM mode, the unit will automatically locate and save the strong stations. When you store on a channel already been preset, the previous station will be erased and replaced by the new station.

LISTENING TO RADIO PRESETS

1. Press **SOURCE** button to select FM or DAB band.
2. Press **PRESET** once. "Preset Recall" will be displayed, then rotate **TUNING/SELECT** knob to select your desire station.
3. Press **SELECT** to confirm your selection
   Note: To recall the stations in preset channel 1/2/3, simply press the button **P1/P2/P3** respectively.

SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

1. When unit is on, press and hold ▲ button to access alarm setting mode. Select <Alarm 1> or <Alarm 2>, then press **SELECT** to confirm.
2. Enable: Off, Daily, Once, Weekdays, Weekends
   - Off : The alarm is off.
   - Daily: The alarm will sound every day.
   - Once: The alarm will sound one time only.
   - Weekdays: The alarm will sound on weekday only. (Monday to Friday)
   - Weekends: The alarm will sound on weekend only. (Saturday and Sunday)
3. Time: To alarm at desired time.
4. Mode: To set the wake-up source: DAB, FM or BUZZER.
5. Preset: Select the last-listened radio station or preset radio station. This option is only available when wake-up source is DAB or FM.
6. Volume: To set the alarm volume
7. Saved: Select this option and press **SELECT** to confirm all above settings. Indicator will be lights up.

Notes:

- Alarm setting is also available in standby mode.
- Be sure connect the AC adaptor when using the alarms. Alarm function cannot be used when using the unit on batteries.
- Preset the station before you select the wake up source by preset station.
- If you wake up with last radio, select your desire station, then turn off the radio before alarm time reaches. For the station selecting, please refer to "Listen to DAB/ DAB+ radio" and "Listen to FM radio".

Stopping the alarm

1 - Alarm repetition

Press **SNOOZE** or **SELECT**. The alarm stops temporally and will sound again 5 minutes later. The snooze indicator will be blink.
Note: Repeatedly press **SNOOZE** button to set the desired snooze time: 5,10,15,30 minutes. The default snooze time is 5 minutes.

2 - Alarm stop

Press ⏻ or ▲ to stop the alarm.
Notes:

- When "Daily" is set, the alarm will sound again the next day at the same time.
- When "Once" is set, the alarm will not sound again. The indicator will light off.
- When "Weekdays" is set, the alarm will sound again on next weekday (Monday to Friday) at the same time.
- When "Weekends" is set, the alarm will sound again the following Saturday or Sunday at the same time.

3 - Alarm Cancellation

Press and hold ▲ access alarm setting mode. Rotate **SELECT** knob to select <Alarm 1> or <Alarm 2>, then press **SELECT** to confirm. Rotate **SELECT** knob to select <Enable> press **SELECT** to confirm. Rotate **SELECT** to select "Off" and press **SELECT** to confirm. Rotate **SELECT** to select <Saved> and press **SELECT** to confirm. The indicator turn off.

SLEEP FUNCTION

When the unit is on. To fall asleep with the radio, repeatedly press ⏾ to select 15-30-45-60-90-120 minutes of listening, press **SELECT** to confirm. The sleep indicator will display. The unit will automatically turn off after the specified time. To cancel the sleep function, repeatedly press ⏾ button until "Sleep off" display, press **SELECT** button to confirm.

SETUP MENU

When the unit is on, press **MENU** button to access setting menu. Rotate **SELECT** knob to select an option and/ or adjust the setting, then press **SELECT** to confirm.
Note: The "⚙" will be displayed next to the current setting.

FM Setting Menu
Audio setting

To select between "Stereo or mono" or "Mono only" for the FM radio.

Main menu

• Time setup
Refer to the operations in section "SETTING THE TIME AND DATE".

• EQ
To set EQ (equalizers) mode as desired: EQ off/ Bass boost/ Jazz/ Live/ Vocal/ Acoustic

• Backlight
1. Select <Timeout> and press **SELECT** to enter to this option.
2. Rotate **SELECT** knob to select your desire backlight timeout in seconds: Always on > 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 >180. Then press **SELECT** to confirm your setting.
3. Enter <Level> to select the background brightness by rotating **SELECT** knob, then press **SELECT** to confirm.

• Language
To select the desired language of the unit's menu: English, Français, Deutsch and Nederlands.

• Factory reset
To restore to factory default settings.

• SW version (software version)
To review the current software version.

Scan setting

To choose "All stations" or "Strong station" to select the

EINSTELLEN DER WECKZEIT UND DES ALARMMODUS

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, um auf den Alarmeinstellungsmodus zuzugreifen. Drehen Sie den **SELECT**-Regler zur Auswahl von <Alarm 1> oder <Alarm 2>, bestätigen Sie mit **SELECT**.
2. Aktivieren: Aus, Täglich, Einmal, Wochentage und Wochenenden
   - Aus: Der Weckruf ist deaktiviert.
   - Täglich: Der Weckruf ertönt jeden Tag.
   - Einmal: Der Weckruf ertönt nur einmal.
   - Wochentage: Der Weckruf ertönt nur an Werktagen (Montag bis Freitag).
   - Wochenenden: Der Weckruf ertönt nur am Wochenende (Samstag und Sonntag).
3. Zeit: zum Einstellen der Weckzeit drücken.
4. Modus: um die Alarmquelle auf Summer, DAB oder UKW.
5. Preset: Auswahl des zuletzt gehörten Radiosenders oder eines bestimmten gespeicherten Radiosenders. Dieser Schritt kann übersprungen werden, wenn DAB oder UKW als Weckfrequenz eingestellt wurde.
6. Volumen: Stellen Sie die Weckfunktion ein.
7. Sparen: Wählen Sie diese Option und drücken Sie **SELECT**, um alle obigen Einstellungen zu bestätigen. Die Alarmanzeige leuchtet auf.

Hinweis:
- Die Weckzeiteinstellungen sind im Standby-Modus verfügbar.
- Für die Verwendung des Weckrufs muss das AC-Netzteil verbunden sein. Die Weckruffunktion ist während des Batteriebetriebs nicht verfügbar.
- Speichern Sie den Sender, bevor Sie die Alarmquelle mit voreingestellten Sender wählen.
- Wenn als Alarmquelle der zuletzt gewählten Sender benutzen möchten, halten Sie den gewünschten Sender und das Radiosignal empfangen, bevor der Alarmton erreicht wird. Zur Senderauswahl, lesen Sie bitte den Abschnitt „**DAB/DAB+ RADIOSENDER ANHÖREN**“ und „**FM RADIOSENDER ANHÖREN**“.

Stoppen des Weckalarms
1 - Alarmwiederholung

Drücken Sie die Taste **SNOOZE** oder **SELECT**, um den Alarm kurzfristig zu unterbrechen. Der Alarm schaltet sich nach einigen Minuten wieder ein. Das Symbol flangt an zu blinken.

Hinweis: Drücken Sie wiederholt die Taste **SNOOZE**, um 5-10-15-30 Minuten für die Weckruf-Schlummerfunktion auszuwählen. Die Dauer der Schlummerfunktion beträgt wiederholtig 5 Minuten.

2 - Alarmstopp

Betätigen Sie die Taste ⏻ oder ▲.

Hinweis:
- Wenn die Alarmwiederholung auf „Einmal“ gestellt wurde, wird der Alarm nicht wieder aktiviert.
- Wenn die Alarmwiederholung auf „Täglich“ gestellt wurde, wird der Alarm jeden Tag aktiviert.
- Wenn die Alarmwiederholung auf „Wochenenden“ gestellt wurde, ertönt der Alarm am folgenden Samstag bzw. Sonntag erneut zur gleichen Zeit.
- Wenn die Alarmwiederholung auf „Wochentage“ gestellt wurde, ertönt der Alarm am nächsten Werktag (Montag bis Freitag) erneut zur gleichen Zeit.

3 - Alarm deaktivieren
Halten Sie die Taste ▲ gedrückt, um auf den Alarmeinstellungsmodus zuzugreifen. Drehen Sie den **SELECT**-Regler zur Auswahl von <Alarm 1> oder <Alarm 2>, bestätigen Sie mit **SELECT**. Drehen Sie den **SELECT**-Regler zur Auswahl von <Aktivieren>, und drücken Sie **SELECT**, um fortzufahren. Ein Zurückstellen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät eingeschaltet lassen möchten, drücken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Altgeräte).

Bemerkung: Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die **AUX IN** Buchse rechts am Gerät an (Kabel nicht mitgeliefert).
2. Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um in den AUX-Modus zu wechseln
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden ist meist Sie die Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: DC IN 6,0V ⎓ 1,5A
DC: 4 x 1,5V Batterien des Typs R14/UM2/C (nicht enthalten)

RADIOFREQUENZ:
FM: BT.6-108 MHz
DAB/DAB+: 174,928-239,200 MHz

Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander! Andernfalls setzen Sie der Gefahr eines Elektroschocks aus! Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Überlassen Sie alle Reparaturen an ihn ausschließlich qualifizierten Fachleuten.

Dieses Symbol weist auf gefährliche elektrische Spannungen innerhalb des Gerätes hin.

Dieses Symbol soll daran erinnern, dass die mit dem Gerät gelieferte Anleitung wichtige Hinweise enthält.

WICHTIG
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes
- Achten Sie auf einen mindestabstand von 5 cm um das gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Sie keinesfalls die Belüftungsöffnungen des Gerätes bedecken.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass Sie dem Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Stellen Sie keinen mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (wie z.b. eine Vase) auf oder in der Nähe des Gerätes ab.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Klimazonen.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer! Achten Sie bei der Batterien-Entsorgung unbedingt an die Umwelt.
- Der Akku oder die Batterie dürfen keiner übermäßig großen Hitze, wie etwa Sonnenlicht, einem Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Der Netzstromadapter erlaubt das Abstecken des Gerätes. Er muss während des Gebrauchs leicht zugänglich sein. Um die Stromversorgung des Geräts komplett zu unterbrechen, muss der Netzstromadapter von der Stromsteckdose abgesteckt werden.
- Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Kopf- oder Ohrhörern kann zu Gehörschäden oder Schädigung des Gehör führen.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.

Hinweis: Neben der aktuellen Einstellung erscheint das Symbol ✲.

FM Einstellungsmenü
Audioeinstellung

Wählen Sie für die UKW-Übertragung zwischen „Stereo oder Mono“ und „Nur Mono“.

Hauptmenü
- Zeit einstellung

Siehe die Operationen im Abschnitt “EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES DATUMS”

- EQ

Auswahl des Equalizer-Modus (EQ): EQ aus/ Bass Boost/ Jazz/ Leben/ Vokal/ Akustik

Menü der Einstellungsmenü
1. Wählen Sie <Auszeit> und drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.
2. Wählen Sie mit **SELECT** die Dauer der automatischen Abschaltung der Beleuchtung: Immer auf > 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 >180. Drücken Sie dann **SELECT** zum Bestätigen.
3. Regulieren Sie mit <Niveau> die Hintergrundhelligkeit per **SELECT**-Regler. Drücken Sie dann **SELECT** zum Bestätigen.

- Sprache

Wählen Sie eine Sprache für die Menüanzeige aus: English, Français, Deutsch, und Nederlands.

- Werkseinstellungen zurückgese

Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

- SW-Version (software version)

Aktuelle Software-Version anzeigen.

Scaneinstellung

Wählen Sie „Alle stationen“ oder „Starke Station“ als Suchmodus für die Sendersuche.

DAB/DAB+ Einstellungsmenü
Stationsliste

Nach der vollständigen Sendersuche können Sie die Senderliste anzeigen.

Kompletter Suchlauf

Mit dieser Funktion können Sie automatisch eine Liste mit verfügbaren DAB/DAB+ -Sendern erstellen.

Manuelle Stimmung

Verwenden Sie diese Funktion für die Positionierung der Antenne und des Gerätes, um die Empfangsqualität eines bestimmten Senders oder einer Frequenz zu verbessern.

Stationsreihenfolge

MULTIPLEX: Sender werden in willkürlicher Reihenfolge angezeigt.
ALPHANUMERIC: Sender werden in numerischer und dann in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Dies ist die werkseitige Einstellung.
ACTIVE: Sender werden nach Signalstärke (stark nach schwach) aufgelistet.

DRC (Dynamikbereich-Komprimierung)

Falls das Gerät in einer lauten Umgebung verwendet wird, können leise Töne mit der DRC-Funktion hörbar gemacht werden.
Benutzen Sie die Tasten **SELECT**, um den gewünschten DRC-Pegel zu wählen: Aus, Niedrig, Hoch.
DRC Aus - keine Komprimierung. Dies ist die Standardeinstellung.
DRC Niedrig - mittlere Komprimierung.
DRC Hoch - maximale Komprimierung.
Hinweis: Die DRC-Funktion ist nur für Sender mit verkleinertem Dynamikbereich verfügbar.

Prune Station

Löschen Sie Sender, die angezeigt, jedoch nicht mehr empfangen werden. Mit dieser Funktion können alle in der Senderliste als ungültig angezeigten Sender gelöscht werden.

Hauptmenü

Siehe Anleitungen unter <UKW-Einstellungsmenü> - <Hauptmenü>.

AUX Einstellungsmenü

Siehe Anleitungen unter <UKW-Einstellungsmenü> - <Hauptmenü>.
Hinweis: Es ist im AUX-Modus nicht verfügbar.

INFORMATIONEN ANZEIGEN

Drücken Sie wiederholt die Taste **INFO**, um Geräteeinstellungen (z.B. Heutiges Datum) oder verfügbare Informationen (z.B.Kein Radiotext, Kein Programmtyp, Stärke) für den aktuellen Sender anzuzeigen.

GEBRAUCH EINES KOPFHÖRERS / OHRHÖRERS (NICHT IM LIEFERUMFANG)

Maximale Ausgangsspannung ≤ 150 mV

WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS

Vor dem Anschließen eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann Ihr Gehör unwiederruflich schädigen. Wenn ein Kopfhörer oder Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher des Players.

Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

RADIO PORTÁTIL DAB+/FM

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. VOLUME/Botón volumen/Botón
2. **MENU**: Para acceder al menú principal
3. **SCAN**: Búsqueda automática; Almacenamiento automático
4. **SNOOZE**: Intervalo de repetición de la alarma
5. ⏻/Encendido automático (para quedarse dormido con la radio)
6. **INFO**: Para ver información emitida por la emisora de radio
7. ▲Programación de la alarma
8. **TUNING**: Tuning, ajuste arriba/ abajo **SELECT**: Confirmar la selección/ ajustes; Intervalo de repetición de la alarma
9. ⏻/Para encender/ apagar la unidad **SOURCE**: Para seleccionar el modo AUX o DAB
10. **PRESET**: Estaciones presintonizadas; Para escuchar emisoras presintonizadas
11. **P1,2,3** Botones de rápido acceso a memorias
12. Pantalla a TFT a color
13. Altavoz
14. Antena telescópica giratoria
15. Asa
16. 🎧Toma para auriculares
17. Entrada AUX (auxiliar)
18. Toma de alimentación
19. Compartimento para la pila

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red

El adaptador de corriente suministrado es adecuado para el uso con una toma de corriente AC de 100-240V ∼ 50/60Hz y deberá conectarse a una toma de corriente de estos parámetros.

Atención:
- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No utilice con ningún otro aparato.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede acceder a esta última fácilmente. Si se produce algún problema con el aparato, desconectelo inmediatamente de la toma de pared.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser pisado o dañado de ninguna otra forma. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.
- El adaptador de corriente alterna (AC) deberá ser desconectado de la conexión de corriente continua (CC) para que la unidad funcione con pilas.

Instalación de las pilas

1. Retire la tapa del compartimento para pilas aplicando presión con el dedo pulgar en el área indicada en la tapa, después levante esta y sáquela hacia fuera.
2. Antes de introducir las pilas, observe las polaridades (+ y -) de las pilas. Asegúrelas con el diagrama mostrado en el interior del compartimento, introduzca 4 pilas AA de 1,5V, R14/UM2/C (no incluidas) en su interior.
3. Cierre el compartimento de las pilas.

Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: puede entregárselas para reciclarlas.

NOTAS:
- Nunca cargue pilas que no son recargables. No caliente las pilas ni las desmonte. Si no va a utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, retire las pilas para evitar una pérdida de líquido de las mismas.
- Para un máximo rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.
- Las baterías se tienen que sustituir cuando: El icono de batería mostrado en la pantalla se vuelve rojo, el volumen disminuye, o el sonido está distorsionado durante el funcionamiento.

ATENCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

Mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos para encender/ apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUENTE

Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo DAB, modo FM o modo de entrada AUX/LINE.

AJUSTE DE VOLUMEN

Para aumentar o disminuir el nivel de sonido, gire el dial **VOLUME+/-** horaria o anthoráriamente.

Nota: Para abortar la vida útil de la batería, el max.volume es de 12 niveles cuando la unidad es operada por la batería. Cuando se conecta mediante el adaptador de CA, el nivel de volumen máximo se puede alcanzar 16 nivel.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

La primera vez que escuche la radio DAB/DAB+, la fecha y la hora de su producto se sincronizarán automáticamente con la emitida por el servicio DAB/DAB+ en modo 24 horas, que se ajusta automáticamente al horario de verano, por lo que no es necesario configurarlas manualmente.

Si desea configurar la fecha y la hora manualmente, enciende la radio y siga los pasos descritos a continuación:
1. Pulse el botón **MENU**
2. Gire **SELECT** hasta la opción <Menú principal>. Pulse **SELECT** para acceder a un elemento.
3. Gire **SELECT** para acceder a la opción <Time setup> (Configuración de hora), entonces se mostrará <Set time> (Establecer hora) en la pantalla, pulse de nuevo **SELECT** para acceder a esa opción.
4. Los dígitos de la fecha parpadearán. Gire **SELECT** para configurar el día, el mes y el año.
5. Los dígitos de la hora parpadearán. Gire **SELECT** para configurar la hora. Pulse **SELECT** para confirmar. Entonces los dígitos de los minutos parpadearán. Gire **SELECT** para configurar los minutos. Pulse **SELECT** para confirmar.

Una vez confirme la hora, la pantalla volverá a la opción <Time setup> (Configuración de hora). Ahora puede gire **SELECT** para configurar las siguientes opciones:
- 12/24-hour: Configurar el formato de la hora: 12 horas o 24 horas.
- Auto update (Actualización automática): Actualice la hora automáticamente desde la radio o la actualice.

Nota: Cuando realice ajustes en el menú, pulse el botón **MENU** para regresar al paso anterior.

PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+

1. Pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo DAB. Si es la primera vez que utiliza la unidad, la radio buscará automáticamente emisoras DAB. La pantalla cambiará a "Buscando...". Una vez finalizada, se mostrará el progreso de la búsqueda y también el número de emisoras encontradas.
2. Cuando la búsqueda haya finalizado, se sintonizará la primera emisora disponible y comenzará con la retransmisión. Las emisoras se listarán por orden numérico y después por orden alfabético por defecto.
Nota: La lista de emisoras de DAB será almacenada en la memoria, de esta manera la próxima vez que encienda la radio, la búsqueda de emisoras no se realizará. Puede buscar emisoras manualmente pulsando el botón **SCAN**.
3. Gire el dial **TUNING/SELECT** para seleccionar entre la lista de emisoras. Cuando la emisora deseada se muestre en pantalla, pulse **SELECT** para confirmar. Habrá una breve espera mientras su radio sintoniza la emisora seleccionada.

Nota:
- Si no se hubiera ninguna retransmisión con la búsqueda DAB/DAB+, "No station found" (No se encontraron emisoras) aparecerá en el display.
- Para una mejor recepción, extienda la antena telescópica o realice de nuevo una búsqueda completa desde otra posición.
- Durante la operación de búsqueda, el nivel de sonido quedará interrumpido automáticamente.

PARA ESCUCHAR LA RADIO FM

En el modo de radio FM, gire el dial **TUNING/SELECT** para la sintonización manual. Pulse y gire el control **TUNING/SELECT** para la sintonización rápida hacia la derecha o hacia la izquierda para la búsqueda automática. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas.
Nota: Para una mejor recepción, extienda la antena telescópica.

ESTACIONES PRESINTONIZADAS

Esta unidad podrá memorizar hasta 10 emisoras FM y 10 DAB/DAB+.

Almacenamiento manual

1. Pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar la banda FM o DAB.
2. Seleccione la búsqueda automática o manual de una emisora de radio.
3. Mantenga pulsado un botón **PRESET** para activar el modo de memorización de ajustes.
Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
4. Utilice el dial **TUNING/SELECT** para seleccionar un canal.
Nota: Si elige una emisora que no ha sido asignada, "Empty" (Vacío) se mostrará en el display. Si la emisora ha sido asignada anteriormente, se mostrará frecuencia FM o el nombre de la radio DAB.
5. Pulse **SELECT** para guardarlo.
6. Repita los pasos 2-5 para memorizar otras emisoras.
Nota: Esta unidad dispone de 3 botones rápidos de memoria. Seleccione una emisora de radio y mantenga pulsado **P1/P2/P3** para almacenarla en los espacios 1/2/3 respectivamente.

Almacenamiento automático

Mantenga pulsado **SCAN** en modo FM, la unidad encontrará y guardará automáticamente las emisoras con señal fuerte. Cuando guarde en un canal que ya ha sido presintonizada, la emisora anterior se eliminará automáticamente y será sustituida por la nueva emisora.

PARA ESCUCHAR LAS RADIOS PRESINTONIZADAS

1. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar la banda FM o DAB.
2. Pulse **P1/P2/P3** para seleccionar una radio (o memorizar memoria) en la pantalla, entonces utilice el dial **TUNING/SELECT** para seleccionar la emisora deseada.
3. Pulse **SELECT** para confirmar su selección.
Nota: Para seleccionar las emisoras en las presintonías 1/2/3, presione el botón **P1/P2/P3** respectivamente.

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y AJUSTE DEL MODO ALARME

1. Cuando la unidad esté encendida. Mantenga pulsado el botón ▲ para acceder al modo de ajuste de alarma. Gire **SELECT** para seleccionar <Alarm 1> o <Alarm 2> (Alarma 2), pulse **SELECT** para confirmar.
2. Enable(Activado): Off (apagado), Daily (Diario), Once (Una vez), Weekends (Fin de semana), Weekdays (Días de semana)
   - Off (apagado): La alarma está apagada.
   - Daily (Diario): La alarma sonará cada día.
   - Once (Una vez): La alarma solo sonará una vez.
   - Weekends (Fin de semana): La alarma solo sonará los fines de semana (sábados y domingos).
   - Weekdays (Días de semana): La alarma solo sonará en días de entresemana (de lunes a viernes).
3. Time (Hora): Establezca la hora de la alarma
4. Mode (Modo): Establece la fuente de sonido del despertador: DAB, FM BUZZER o BT.
5. Preset (Memoria): Seleccione la última emisora de radio escuchada o la que desee. Esta opción solo está disponible cuando el modo despertador esté establecido en DAB o FM.
6. Volume (Volumen): Establece el volumen de la alarma
7. Saved (guardado): Seleccione esta opción y pulse **SELECT** para confirmar todos los ajustes anteriores. El indicador se mostrará en pantalla.

Notas:
- La configuración de la alarma está disponible en el modo de espera.
- Al usar las alarmas, asegúrese de conectar el adaptador de CA. La función de alarma no estará disponible cuando funcione con pilas.
- Preseleccione la emisora antes de seleccionar la fuente de despertador con las emisoras presintonizadas.
- Si se quiere despertar con la última emisora escuchada, seleccione la emisora que desee apagar antes de apagar la radio. De esta manera, se alcanza la hora de la alarma. Para la selección de la emisora, por favor, consulte "**PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/ DAB+**" y "**PARA ESCUCHAR LA RADIO FM**".

Apagado de la alarma
1 - Repetición de la alarma

Pulse el botón **SNOOZE** o **SELECT** para detener momentáneamente la alarma. El sonido se apaga y transcurridos unos minutos. El indicador parpadeará.
Nota: Pulse repetidamente el botón **SNOOZE** para seleccionar 5-10-15-30 minutos de tiempo de repetición de alarma. El tiempo de posposición por defecto es de 5 minutos.

2 - Detención de la alarma

Pulse ⏻ o ▲.

Nota:
- Si selecciona la frecuencia de alarma "Once", esta no volverá a sonar.
- Si selecciona la frecuencia de alarma "Daily", esta sonará de nuevo.
- Si selecciona la frecuencia de alarma "Weekdays", esta sonará de nuevo los fines de semana.
- Si selecciona la frecuencia de alarma "Weekdays", esta sonará de nuevo, excepto los fines de semana.

3 - Cancelación de la alarma

Mantenga pulsado el botón ▲ para acceder al modo de ajuste de alarma. Gire **SELECT** para seleccionar <Alarm 1> o <Alarm 2>, pulse **SELECT** para confirmar. Gire **SELECT** para seleccionar <Enable> y pulse **SELECT** para confirmar. Gire **SELECT** para seleccionar "Off" y pulse **SELECT** para confirmar. Gire **SELECT** para seleccionar <Saved> y pulse **SELECT** para confirmar.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Cuando la unidad esté encendida. Para quedarse dormido con la radio, pulse repetidamente el botón **SNOOZE** para seleccionar 15-30-45-60-90-120 minutos de espera, el botón **SELECT** para confirmar. El indicador se iluminará. La unidad se apagará automáticamente una vez haya transcurrido el tiempo especificado. Para cancelar la función de apagado automático, pulse repetidamente el botón ⏻ hasta que se muestre "Sleep off", pulse el botón **SELECT** para confirmar. El indicador se apagará.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **MENU** para acceder al menú de configuración. Gire **SELECT** para seleccionar una opción y/o ajustar una configuración, después, pulse **SELECT** para confirmar.
Nota: Se mostrará el icono "✲" en la pantalla junto con la configuración actual.

Menú de ajuste de FM
Audio setting (Ajustes de audio)

Para seleccionar entre "Stereo or mono" (Estéreo o mono) y "Mono only" (Solo mono) para la radio FM.

Main menu (Menú principal)
- Time setup (Configuración de hora)

Véase utilización en "AJUSTE DE FECHA Y HORA".

- EQ

Para seleccionar el modo de EQ (ecualización) deseado: EQ off (Apagar ecualizador)/ Bass boost (Potenciador de graves)/ Jazz/ Live (En vivo)/ Vocal/ Acoustic (Acústico).

- Backlight (Retroiluminación)
1. Seleccione <Timeout> (Tiempo límite) y pulse **SELECT** para acceder a esta opción.
2. Gire **SELECT** para seleccionar el tiempo de apagado de retroiluminación que desee: Always on (Encendido) > 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180. Después pulse **SELECT** confirmar su configuración.
3. Acceda a <Level> (Nivel) para seleccionar el brillo del fondo mediante la perilla **SELECT**. Pulse **SELECT** para confirmar.

- Language (Idioma)

Para seleccionar el idioma deseado para el menú de la unidad:English, Français, Deutsch, and Nederlands.

- Factory reset (Configuración de fábrica)

Para restablecer la configuración de fábrica por defecto.

- SW version (Versión de software)

Para revisar la versión de software actual.

Scan Setting (Ajuste de escaneado)

Para seleccionar el modo de búsqueda a "All stations" (Todas las emisoras) o "Strong Station" (Emisoras con señal fuerte) durante el escaneo.

Menú de ajustes DAB/DAB+
Station list (Lista de emisoras)

Puede revisar la lista de emisoras después de realizar una búsqueda completa.

Full Scan (Búsqueda completa)

Esta función le permite buscar automáticamente y crear una lista de programas DAB disponibles.

Manual Tune (Sintonización manual)

Esta función puede utilizarse para facilitar el posicionamiento de la antena o la unidad, con el fin de mejorar la recepción de un canal específico o la frecuencia de recepción.

Station order (Orden de emisoras)
- Multiplex: Las emisoras se listarán en orden aleatorio.
- Alphanumeric: Las emisoras se listarán en orden numérico y después, alfabético. Esta es la configuración por defecto.
- Active: Las emisoras se listarán en función de la potencia de recepción de su señal.

DRC (Compresión Dinámica)

DRC puede hacer que los sonidos más suaves sean audibles más fácilmente cuando la unidad se use en entornos ruidosos.
Gire **SELECT** para seleccionar el nivel DRC que desee: off (apagado), low (bajo), high (alto).
DRC apagado - sin compresión. Esta es la configuración por defecto.
DRC bajo - compresión media.
DRC alto - compresión máxima.
Nota: DRC será efectivo solo con retransmisiones de compresión de rango dinámico.

Prune station (Limpiar)

Elimine emisoras que ya estén listadas pero no disponibles. Esta función puede eliminar todas las emisoras inválidas indicadas en la lista de emisoras.

Main menu (Menú principal)

Véase utilización en "MENÚ de configuración FM> - <Menú principal>".

Menú de ajuste de AUX

Véase utilización en <Menú de configuración FM> - <Menú principal>.
Nota: EQ no está disponible en modo AUX.

REVISAR MÁS INFORMACIÓN

Pulse repetidamente el botón **INFO** para revisar algunos ajustes de su unidad (p. ej. fecha) o información disponible (p. ej. texto de la radio, Tipo de programa, potencia) correspondiente a la emisora que esté escuchando.

UTILIZACIÓN DE AURICULARES O CASCOS (NO INCLUIDO)

Tensión de salida máxima ≤ 150 mV

ADVERTENCIA SOBRE EL NIVEL DE VOLUMEN DE LOS CASCOS

Escuchar música a un volumen alto durante períodos prolongados y de continuación en caso de que sea necesario. El uso prolongado de auriculares o cascos a un volumen elevado puede dañar su sistema auditivo. Cuando se conecten unos cascos o unos auriculares, reduzca el volumen antes de iniciar la reproducción. Después de iniciar la reproducción, aumente el volumen hasta el nivel deseado.

Atención: Evite los niveles sonoros elevados; pueden dañar su sistema auditivo.

Para evitar posibles daños en el oído, no escuche a un volumen elevado durante largos períodos.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor de MP3) a la toma **AUX IN** de la parte trasera de la unidad (cable no incluido).
2. Pulse la tecla **SOURCE** para seleccionar el modo AUX.
3. Empiece a reproducir desde la fuente AUX IN.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar la selección, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada **AUX-IN**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN: DC IN 6,0V ⎓ 1,5A
DC: 4X1,5V, tipo de pila R14/UM2/C (no incluidas)

FRECUENCIA DE RADIO:
FM: BT.6-108 MHz
DAB/DAB+: 174,928-239,200 MHz

El diseño y las especificaciones pueden ser sujetos a cambios sin previo aviso.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el «MUSE M-118 DB» cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad está disponible consultarse en www.muse-europe.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no des-monte el aparato. En su interior no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Cualquier servicio de mantenimiento y reparación deberá llevarse a cabo por personal técnico cualificado.

Este símbolo indica la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

Este símbolo indica que la documentación que acompaña al aparato contiene instrucciones importantes.

ADVERTENCIA
- La placa de identificación se encuentra en la parte posterior del aparato.
- Deje libre un espacio de, al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.
- Asegúrese de que los orificios de ventilación no estén obstruidos con periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.
- No exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- No coloque ningún recipiente lleno de líquido, un jarrón, cerca o encima del aparato.
- Utilice este aparato únicamente en climas templados.
- ¡No tire las pilas al fuego! Respete el medio ambiente a la hora de desharcese de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, el fuego o a otras fuentes de calor.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Deposítelo en centros de reciclaje adecuados. Póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor del producto para obtener más información al respecto. (Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Nota: Los diseños y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

RADIO PORTATIL DAB+/FM

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. VOLUME/Manopola del volume/Pulsante
2. **MENU**: Accesso al menu principale
3. **SCAN**: Ricerca automatica; Memorizzazione automatica
4. **SNOOZE**: Ripetizione della sveglia dopo un intervallo
5. ⏻/Funzione "Sleep" (spegnimento automatico della radio)
6. **INFO**: Accesso alle informazioni trasmesse dall'emittente radio
7. ▲ Impostazione della sveglia
8. **TUNING**: Sintonizzazione; impostazioni **SELECT**: Conferma della selezione/ impostazioni; Ripetizione della sveglia dopo un intervallo
9. ⏻/ Attivazione e disattivazione dell'apparecchio (ON/OFF) **SOURCE**: Selezione delle modalità FM, DAB o AUX
10. **PRESET**: Preselezione delle stazioni; Ascolto delle radio preimpostate
11. **P1,2,3**: Tasto preselezione veloce
12. Quadrante a colori TFT
13. Altoparlanti
14. Antenna telescopica e girevole
15. Impugnatura
16. 🎧Presa cuffie
17. Ingresso ausiliario **AUX IN**
18. Jack DC IN
19. Vano batterie

ALIMENTAZIONE

Adattatore di rete

L'adattatore CA fornito è adatto per l'utilizzo con prese CA 100-240V ∼ 50/60Hz e deve essere collegato solo a prese che rispettano questi parametri.

Attenzione:
- L'adattatore di rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il presente apparecchio. Non utilizzatelo con altri apparecchi.
- Per non danneggiare il lettore, spegnete l'apparecchio prima di scollegare l'adattatore di rete.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa.
- Posizionate l'apparecchio nei pressi della presa a muro e fate in modo che questa resti facilmente accessibile. In caso di malfunzionamento scollegate immediatamente l'apparecchio dalla presa a muro.
- L'adattatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve essere facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegatelo dall'alimentazione di rete.
- Non utilizzate mai un adattatore di rete danneggiato. Posizionate il cavo di alimentazione in modo sicuro che non venga calpestato o schiacciato. Se il cavo è danneggiato, rivolgetevi ad un servizio di assistenza.
- Per alimentare l'apparecchio a batterie scollegate l'adattatore di rete dall'ingresso DC IN.

Utilizzo delle batterie

1. Rimuovete il coperchietto del vano batterie premendo l'area indicata sullo sportellino con il pollice, quindi sollevatelo.
2. Prima di inserire le batterie controllate i poli delle batterie (+ e -), quindi fateli combaciare con le indicazioni di polarità sul vano batterie. Inserite nel vano batteria 4 batterie R14/UM2/"C" 1,5V (non fornite).
3. Richiudete il coperchietto del vano batterie.

Prima di gettare le batterie, rivolgetevi al rivenditore di fiducia qualora metta a disposizione un servizio di raccolta e riciclaggio delle batterie.

NOTA:
- Non caricate mai batterie non ricaricabili. Non scaldate le batterie e non aprirle.
- Per evitare ogni fuoriuscita di liquido pericoloso, estraete le batterie in caso di un lungo periodo di non utilizzo.
- Si raccomanda l'uso di batterie alcaline. Per ottenere un funzionamento ottimale, si raccomanda di sostituire le batterie ogni 6 mesi.
- Le batterie devono essere sostituite quando: L'icona della batteria sul display si illuminerà in rosso, il volume