M-172 DBT

FR RADIO RÉVEIL DAB+/FM PLL AVEC BLUETOOTH

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Haut-parleur
2. Affichage LCD
3. Marquage **NFC**
4. Réglage d'intensité lumineuse de l'écran;
   SNOOZE Répétition de l'alarme;
   Pour s'endormir avec le mode Radio, Auxiliaire, Bluetooth.
5. ⏮◀ ▶⏭ Sélectionnez rechercher rapide/ Syntonisation
6. **SCAN/SELECT**: Recherche automatique; Confirmer la sélection/ les réglages
7. **INFO/MENU**: Pour consulter les informations de service; Pour accéder au menu principal
8. Volume descendant
   Alarme 2
9. Volume ascendant
   Alarme 2
10. **PRESET** Stations préréglées
    Lecture/Pause
11. Volte / Marche; Sélecteur de fonction BT/AUX/ DAB ou FM.
12. Compartiment à piles
13. Prise CC
14. Port utilisé pour le chargement
15. Entrée auxiliaire (3,5MM)
16. Antenne filaire DAB+/FM

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteurs fournis doivent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur doit être facile à peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le secteur.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Pour éviter tout risque d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.
- Pour des performances optimales – des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.
- Installez les piles avec correctement. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise polarité peut endommager l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuites des piles, retirez-les si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. N'associez pas différents types de piles ou des piles déjà utilisées avec des neuves.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

SYSTEME DE SAUVEGARDE: Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourrait de temps en temps nécessiter un réajustement. En cas de coupure d'alimentation, si les piles de sauvegarde ne sont pas installées, l'heure et les réglages que vous indiquer une coupure de courant et la nécessité de refaire vos réglages.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil en marche. Maintenez ⏻ pendant 2 secondes pour l'éteindre.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: BT, AUX IN, DAB ou FM.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La première fois que vous écoutez la radio DAB, l'heure et la date de votre produit seront synchronisées automatiquement à cettes diffusées par le service DAB, ou du moins si votre station DAB+ diffuse ces informations. Si l'heure et la date manuellement.

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. Appuyez sur **MENU** pour entrer dans le menu de configuration.
2. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner <SYSTEM>{Système}. Appuyez sur la touche **SELECT** pour entrer cette option.
3. Appuyez à nouveau sur **SELECT** pour entrer <TIME SETUP>{Réglage de l'heure}, puis <SET CLOCK> s'affichera, appuyez à nouveau sur **SELECT** pour entrer cette option.
4. Les chiffres des heures clignoteront. Utilisez la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour régler l'heure de votre choix. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront. Utilisez la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour régler les minutes. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer. L'affichage reviendra à <SET CLOCK>.
5. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner <SET DATE>{Réglage date}. Appuyez sur la touche **SELECT** pour entrer cette option.
6. <DD-MM-YY> s'affichera et le jour clignotera. Utilisez la touche ⏮◀ ou ▶⏭ et la touche **SELECT** pour régler le jour. Le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, l'affichage revienda à <SET DATE>{Réglage date}.

Vous pouvez maintenant utiliser la touche ⏮◀ ou ▶⏭ et la touche **SELECT** pour définir ce qui suit:

- Auto update {Mise à jour automatique} mise à jour automatique du temps à partir du radio ou aucune mise à jour (no update);
- Set time format {Réglage de l'heure} Réglage de l'horloge en mode 12/24 heures;

Remarque: lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'étape précédente.

ÉCOUTER LA RADIO DAB/DAB+

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode DAB. La radio commencera la recherche automatique des stations DAB/DAB+ la première fois que vous l'avez mise en service. Pendant la recherche, l'écran affichera une indication directe de la force de signal de la fréquence sélectionnée.

SYSTEM (Système)

Permet de sélectionner les options de configuration système: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

- TIME SETUP (Réglage de l'heure)

Vous pouvez régler les paramètres de l'horloge et de la date. Consultez «REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE».

- DRC (Compression de la gamme dynamique)

Le DRC permet d'obtenir des sons plus doux plus agréables à écouter lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant. Appuyez sur la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner votre réglage: <DRC:off{désactivé}, low{bas}, high{haut}.

DRC Off - pas de compression. Ce sont les paramètres par défauts.
DRC Low - compression moyenne.
DRC High - compression maximale.

Remarque:
- Le DRC n'est effectif que pour les programmes de compression de portée dynamique.
- Vous pouvez régler le niveau de DRC, le volume peut être écouté plus fort.

- PRUNE (Écrêter)

Appuyez sur ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner "<No>" ou "<Yes>", puis appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer ou annuler la suppression de toutes les stations invalides.

- STATION ORDER (Ordre des stations)

Pour avoir les stations rangées selon un ordre de type «MULTIPLEX», «ALPHANUMERIC» ou «ACTIVE».

- MULTIPLEX: les stations seront listées de manière aléatoire.
- ALPHANUMERIC: les stations seront listées par ordre numérique, puis par ordre alphabétique. C'est le paramètre par défaut.
- ACTIVE: les stations seront listées selon la puissance (forte et faible) de réception

- FACTORY RESET (Régl. en usine)

Pour restaurer les paramètres par défaut.

- SW VERSION (Version logiciel)

Pour consulter la version actuelle du logiciel.

Menu de paramètres FM

SCAN (Recherche)

DX: Lorsque vous sélectionnez <DX>, les stations tant distantes que locales peuvent être reçues.

LOCAL: Lorsque vous sélectionnez «LOCAL», seules les stations locales sont disponibles.

SYSTEM (Système)

Consultez le mode de configuration système DAB.

Menu de paramètres BT/AUX IN

Consultez le mode de configuration système DAB.

RÉVISION DE PLUS D'INFORMATIONS

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **INFO** pour examiner certains paramètres de la station que vous écoutez (nom, fréquence, la date) ou les informations disponibles (par exemple, un texte radio, un nom) pour la station que vous écoutez.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** à l'arrière de l'appareil (appareil).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX IN. Le voyant s'allume. Activez votre source auxiliaire «AUX IN» pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'indicateur «BT» se mettra à clignoter à l'écran pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-172DBT» dans la liste des appareils. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000" (quatre zéros). Quelques secondes sont demandées d'accepter la connexion. Vous entendrez un signal sonore une fois le couplage effectué. L'indicateur de fréquence du haut-parleur de l'appareil passera à l'affichage de l'heure après quelques secondes.
3. Une fois couplé, votre appareil Bluetooth sera mémorisé à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir la première connexion.
4. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

Connexion d'un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'indicateur «BT» se mettra à clignoter à l'écran pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisateur de votre appareil pour plus de détails), appuyez sur l'étiquette NFC **NFC** de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore provenant de cet appareil. L'appareil NFC est connecté à cet appareil Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 cm.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-172 DBT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

1. En mode veille, appuyez sur la touche **∆** une fois, l'indicateur «ALARM 1» s'affichera. Appuyez sur la touche **SELECT** pour accéder aux options de l'alarme: <ON> (Activée) ou <OFF> (Désactivée). Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner <ON> (Activée), puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
2. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour régler l'heure du réveil, appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer.
3. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner l'option de répétition de l'alarme désirée: <DAILY>, <ONCE>, <WEEKDAYS> et <WEEKENDS>. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
   DAILY: l'alarme sonne tous les jours.
   ONCE: l'alarme sonne une seule fois.
   WEEKDAYS: l'alarme sonne les jours de semaine uniquement. (Du lundi au vendredi).
   WEEKENDS: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche)
4. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour régler la source de réveil sur DAB, FM, BUZZER ou BT. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
5. Réglez le volume de l'alarme avec ⏮◀ ou ▶⏭ et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. <SAVED> {Enregistré} s'affichera brièvement, l'affichage revient à <ALARM 1>.
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour régler l'alarme 2.

Remarque:
- La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton **∆**.
- Lorsque la source de l'alarme pour le réveil est FM ou DAB, sélectionnez la station de votre choix en mode FM ou DAB, puis éteignez la radio avant que l'heure de l'alarme soit atteinte. Sinon, la source de l'alarme passera automatiquement au Buzzer si vous écoutez la radio lorsque l'heure de l'alarme est atteinte. Pour choisir la station, consultez «ÉCOUTER LA RADIO DAB/+» et «ÉCOUTER LA RADIO FM».
- Si l'horloge n'est pas définie, aucune alarme ne peut être programmée.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser l'alarme, réglez le volume sur le niveau le plus bas.

Sélectionnez «MANUAL TUNE» dans le menu des Paramètres et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Appuyez sur ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner la fréquence souhaitée, puis sur **SELECT** pour syntoniser vers la station de la fréquence sélectionnée. L'écran affichera une indication directe de la force de signal de la fréquence sélectionnée.

SYSTEM (Système)

Permet de sélectionner les options de configuration système: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

- TIME SETUP (Réglage de l'heure)

Vous pouvez régler les paramètres de l'horloge et de la date. Consultez «REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE».

- DRC (Compression de la gamme dynamique)

Le DRC permet d'obtenir des sons plus doux plus agréables à écouter lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant. Appuyez sur la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner votre réglage: <DRC:off{désactivé}, low{bas}, high{haut}.

DRC Off - pas de compression. Ce sont les paramètres par défauts.
DRC Low - compression moyenne.
DRC High - compression maximale.

Remarque:
- Le DRC n'est effectif que pour les programmes de compression de portée dynamique.
- Vous pouvez régler le niveau de DRC, le volume peut être écouté plus fort.

- PRUNE (Écrêter)

Appuyez sur ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner "<No>" ou "<Yes>", puis appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer ou annuler la suppression de toutes les stations invalides.

- STATION ORDER (Ordre des stations)

Pour avoir les stations rangées selon un ordre de type «MULTIPLEX», «ALPHANUMERIC» ou «ACTIVE».

- MULTIPLEX: les stations seront listées de manière aléatoire.
- ALPHANUMERIC: les stations seront listées par ordre numérique, puis par ordre alphabétique. C'est le paramètre par défaut.
- ACTIVE: les stations seront listées selon la puissance (forte et faible) de réception

- FACTORY RESET (Régl. en usine)

Pour restaurer les paramètres par défaut.

- SW VERSION (Version logiciel)

Pour consulter la version actuelle du logiciel.

Menu de paramètres FM

SCAN (Recherche)

DX: Lorsque vous sélectionnez <DX>, les stations tant distantes que locales peuvent être reçues.

LOCAL: Lorsque vous sélectionnez «LOCAL», seules les stations locales sont disponibles.

SYSTEM (Système)

Consultez le mode de configuration système DAB.

Menu de paramètres BT/AUX IN

Consultez le mode de configuration système DAB.

RÉVISION DE PLUS D'INFORMATIONS

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **INFO** pour examiner certains paramètres de la station que vous écoutez (nom, fréquence, la date) ou les informations disponibles (par exemple, un texte radio, un nom) pour la station que vous écoutez.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** à l'arrière de l'appareil (appareil).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX IN. Le voyant s'allume. Activez votre source auxiliaire «AUX IN» pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'indicateur «BT» se mettra à clignoter à l'écran pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-172DBT» dans la liste des appareils. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000" (quatre zéros). Quelques secondes sont demandées d'accepter la connexion. Vous entendrez un signal sonore une fois le couplage effectué. L'indicateur de fréquence du haut-parleur de l'appareil passera à l'affichage de l'heure après quelques secondes.
3. Une fois couplé, votre appareil Bluetooth sera mémorisé à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir la première connexion.
4. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

Connexion d'un appareil Bluetooth

1. Avec une unité coupléde, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il jouera du son par la base de l'enceinte M-172 DBT.
2. Appuyez sur la touche ⏯ pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮◀ / ▶⏭.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume ➖ ou ➕. Vous pouvez également augmenter/ baisser le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Utiliser un appareil NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'indicateur «BT» se mettra à clignoter à l'écran pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisateur de votre appareil pour plus de détails), appuyez sur l'étiquette **NFC** de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore provenant de cet appareil. L'appareil NFC est connecté à cet appareil Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 cm.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-172 DBT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

1. En mode veille, appuyez sur la touche **∆** une fois, l'indicateur «ALARM 1» s'affichera. Appuyez sur la touche **SELECT** pour accéder aux options de l'alarme: <ON> (Activée) ou <OFF> (Désactivée). Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner <ON> (Activée), puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
2. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour régler l'heure du réveil, appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer.
3. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner l'option de répétition de l'alarme désirée: <DAILY>, <ONCE>, <WEEKDAYS> et <WEEKENDS>. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
   DAILY: l'alarme sonne tous les jours.
   ONCE: l'alarme sonne une seule fois.
   WEEKDAYS: l'alarme sonne les jours de semaine uniquement. (Du lundi au vendredi).
   WEEKENDS: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche)
4. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour régler la source de réveil sur DAB, FM, BUZZER ou BT. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
5. Réglez le volume de l'alarme avec ⏮◀ ou ▶⏭ et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. <SAVED> {Enregistré} s'affichera brièvement, l'affichage revient à <ALARM 1>.
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour régler l'alarme 2.

Remarque:
- La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton **∆**.
- Lorsque la source de l'alarme pour le réveil est FM ou DAB, sélectionnez la station de votre choix en mode FM ou DAB, puis éteignez la radio avant que l'heure de l'alarme soit atteinte. Sinon, la source de l'alarme passera automatiquement au Buzzer si vous écoutez la radio lorsque l'heure de l'alarme est atteinte. Pour choisir la station, consultez «ÉCOUTER LA RADIO DAB/+» et «ÉCOUTER LA RADIO FM».
- Si l'horloge n'est pas définie, aucune alarme ne peut être programmée.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser l'alarme, réglez le volume sur le niveau le plus bas.

Sélectionnez «MANUAL TUNE» dans le menu des Paramètres et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Appuyez sur ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner la fréquence souhaitée, puis sur **SELECT** pour syntoniser vers la station de la fréquence sélectionnée. L'écran affichera une indication directe de la force de signal de la fréquence sélectionnée.

SYSTEM (Système)

Permet de sélectionner les options de configuration système: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

- TIME SETUP (Réglage de l'heure)

Vous pouvez régler les paramètres de l'horloge et de la date. Consultez «REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE».

- DRC (Compression de la gamme dynamique)

Le DRC permet d'obtenir des sons plus doux plus agréables à écouter lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant. Appuyez sur la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner votre réglage: <DRC:off{désactivé}, low{bas}, high{haut}.

DRC Off - pas de compression. Ce sont les paramètres par défauts.
DRC Low - compression moyenne.
DRC High - compression maximale.

Remarque:
- Le DRC n'est effectif que pour les programmes de compression de portée dynamique.
- Vous pouvez régler le niveau de DRC, le volume peut être écouté plus fort.

- PRUNE (Écrêter)

Appuyez sur ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner "<No>" ou "<Yes>", puis appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer ou annuler la suppression de toutes les stations invalides.

- STATION ORDER (Ordre des stations)

Pour avoir les stations rangées selon un ordre de type «MULTIPLEX», «ALPHANUMERIC» ou «ACTIVE».

- MULTIPLEX: les stations seront listées de manière aléatoire.
- ALPHANUMERIC: les stations seront listées par ordre numérique, puis par ordre alphabétique. C'est le paramètre par défaut.
- ACTIVE: les stations seront listées selon la puissance (forte et faible) de réception

- FACTORY RESET (Régl. en usine)

Pour restaurer les paramètres par défaut.

- SW VERSION (Version logiciel)

Pour consulter la version actuelle du logiciel.

Menu de paramètres FM

SCAN (Recherche)

DX: Lorsque vous sélectionnez <DX>, les stations tant distantes que locales peuvent être reçues.

LOCAL: Lorsque vous sélectionnez «LOCAL», seules les stations locales sont disponibles.

SYSTEM (Système)

Consultez le mode de configuration système DAB.

Menu de paramètres BT/AUX IN

Consultez le mode de configuration système DAB.

RÉVISION DE PLUS D'INFORMATIONS

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **INFO** pour examiner certains paramètres de la station que vous écoutez (nom, fréquence, la date) ou les informations disponibles (par exemple, un texte radio, un nom) pour la station que vous écoutez.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** à l'arrière de l'appareil (appareil).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX IN. Le voyant s'allume. Activez votre source auxiliaire «AUX IN» pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'indicateur «BT» se mettra à clignoter à l'écran pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-172DBT» dans la liste des appareils. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000" (quatre zéros). Quelques secondes sont demandées d'accepter la connexion. Vous entendrez un signal sonore une fois le couplage effectué. L'indicateur de fréquence du haut-parleur de l'appareil passera à l'affichage de l'heure après quelques secondes.
3. Une fois couplé, votre appareil Bluetooth sera mémorisé à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir la première connexion.
4. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

Connexion d'un appareil Bluetooth

1. Avec une unité coupléde, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il jouera du son par la base de l'enceinte M-172 DBT.
2. Appuyez sur la touche ⏯ pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮◀ / ▶⏭.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume ➖ ou ➕. Vous pouvez également augmenter/ baisser le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Utiliser un appareil NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'indicateur «BT» se mettra à clignoter à l'écran pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisateur de votre appareil pour plus de détails), appuyez sur l'étiquette **NFC** de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore provenant de cet appareil. L'appareil NFC est connecté à cet appareil Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 cm.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-172 DBT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

1. En mode veille, appuyez sur la touche **∆** une fois, l'indicateur «ALARM 1» s'affichera. Appuyez sur la touche **SELECT** pour accéder aux options de l'alarme: <ON> (Activée) ou <OFF> (Désactivée). Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner <ON> (Activée), puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
2. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour régler l'heure du réveil, appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer.
3. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner l'option de répétition de l'alarme désirée: <DAILY>, <ONCE>, <WEEKDAYS> et <WEEKENDS>. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
   DAILY: l'alarme sonne tous les jours.
   ONCE: l'alarme sonne une seule fois.
   WEEKDAYS: l'alarme sonne les jours de semaine uniquement. (Du lundi au vendredi).
   WEEKENDS: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche)
4. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour régler la source de réveil sur DAB, FM, BUZZER ou BT. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
5. Réglez le volume de l'alarme avec ⏮◀ ou ▶⏭ et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. <SAVED> {Enregistré} s'affichera brièvement, l'affichage revient à <ALARM 1>.
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour régler l'alarme 2.

Remarque:
- La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton **∆**.
- Lorsque la source de l'alarme pour le réveil est FM ou DAB, sélectionnez la station de votre choix en mode FM ou DAB, puis éteignez la radio avant que l'heure de l'alarme soit atteinte. Sinon, la source de l'alarme passera automatiquement au Buzzer si vous écoutez la radio lorsque l'heure de l'alarme est atteinte. Pour choisir la station, consultez «ÉCOUTER LA RADIO DAB/+» et «ÉCOUTER LA RADIO FM».
- Si l'horloge n'est pas définie, aucune alarme ne peut être programmée.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser l'alarme, réglez le volume sur le niveau le plus bas.

Sélectionnez «MANUAL TUNE» dans le menu des Paramètres et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Appuyez sur ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner la fréquence souhaitée, puis sur **SELECT** pour syntoniser vers la station de la fréquence sélectionnée. L'écran affichera une indication directe de la force de signal de la fréquence sélectionnée.

SYSTEM (Système)

Permet de sélectionner les options de configuration système: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

- TIME SETUP (Réglage de l'heure)

Vous pouvez régler les paramètres de l'horloge et de la date. Consultez «REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE».

- DRC (Compression de la gamme dynamique)

Le DRC permet d'obtenir des sons plus doux plus agréables à écouter lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant. Appuyez sur la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner votre réglage: <DRC:off{désactivé}, low{bas}, high{haut}.

DRC Off - pas de compression. Ce sont les paramètres par défauts.
DRC Low - compression moyenne.
DRC High - compression maximale.

Remarque:
- Le DRC n'est effectif que pour les programmes de compression de portée dynamique.
- Vous pouvez régler le niveau de DRC, le volume peut être écouté plus fort.

- PRUNE (Écrêter)

Appuyez sur ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner "<No>" ou "<Yes>", puis appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer ou annuler la suppression de toutes les stations invalides.

- STATION ORDER (Ordre des stations)

Pour avoir les stations rangées selon un ordre de type «MULTIPLEX», «ALPHANUMERIC» ou «ACTIVE».

- MULTIPLEX: les stations seront listées de manière aléatoire.
- ALPHANUMERIC: les stations seront listées par ordre numérique, puis par ordre alphabétique. C'est le paramètre par défaut.
- ACTIVE: les stations seront listées selon la puissance (forte et faible) de réception

- FACTORY RESET (Régl. en usine)

Pour restaurer les paramètres par défaut.

- SW VERSION (Version logiciel)

Pour consulter la version actuelle du logiciel.

Menu de paramètres FM

SCAN (Recherche)

DX: Lorsque vous sélectionnez <DX>, les stations tant distantes que locales peuvent être reçues.

LOCAL: Lorsque vous sélectionnez «LOCAL», seules les stations locales sont disponibles.

SYSTEM (Système)

Consultez le mode de configuration système DAB.

Menu de paramètres BT/AUX IN

Consultez le mode de configuration système DAB.

RÉVISION DE PLUS D'INFORMATIONS

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **INFO** pour examiner certains paramètres de la station que vous écoutez (nom, fréquence, la date) ou les informations disponibles (par exemple, un texte radio, un nom) pour la station que vous écoutez.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** à l'arrière de l'appareil (appareil).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX IN. Le voyant s'allume. Activez votre source auxiliaire «AUX IN» pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'indicateur «BT» se mettra à clignoter à l'écran pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-172DBT» dans la liste des appareils. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000" (quatre zéros). Quelques secondes sont demandées d'accepter la connexion. Vous entendrez un signal sonore une fois le couplage effectué. L'indicateur de fréquence du haut-parleur de l'appareil passera à l'affichage de l'heure après quelques secondes.
3. Une fois couplé, votre appareil Bluetooth sera mémorisé à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir la première connexion.
4. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

**Connexion d'un appareil Bluetooth

2. Wählen Sie die manuelle oder automatische Sendersuche.
3. Halten Sie die Taste **TUNE** gedrückt, um in den Speichermodus zu gelangen.
4. Wählen Sie mit der Taste **I◀◀** oder **▶▶I** einen gespeicherten Sender aus.
Hinweis: Wenn Sie einen Sender, der nicht zugewiesen worden ist, wählen, wird "EMPTY" angezeigt. Wenden Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.

AUFRUFEN GESPEICHERTER SENDER
1. Betätigen Sie die **SOURCE** -Taste, um das UKW- oder DAB- Modus zu wählen.
2. Drücken Sie einmal die Taste **PRESET**, um das Menü mit den gespeicherten Sendern aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀** und **▶▶I** den gewünschten Sender aus und bestätigen Sie mit **SELECT**.

EINSTELLUNGSMENÜ
1. Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste **MENU** gedrückt um in das Einstellungsmenü zu gelangen.
2. Verwenden Sie die Taste **I◀◀** bzw. **▶▶I**, um eine Option auszuwählen und die Einstellungen zu konfigurieren, dann Sie **SELECT** zum Bestätigen.
BT Modus: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
AUX IN Modus: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
DAB Modus: STATION SCAN / SYSTEM
UKW Modus: SCAN / SYSTEM

DAB Einstellungsmenü
SENDERSCAN
• FULL SCAN (Vollständiger Suchlauf)
Mit dieser Funktion können Sie automatisch eine Liste mit verfügbaren DAB/DAB+-Sendern erstellen.

• MANUAL TUNE (Manuell einstellen)
Verwenden Sie diese Funktion für die Positionierung der Antenne und des Gerätes, um die Empfangsqualität eines bestimmten Senders oder einer Frequenz zu optimieren.

Wählen Sie "MANUAL TUNE" im Einstellungsmenü und drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Wählen Sie mit der Taste **I◀◀** oder **▶▶I** die gewünschte Frequenz und drücken Sie **SELECT**, um den Sender für die ausgewählte Frequenz einzustellen. Ein Anzeige erscheint die aktuell empfangene Signalstärke der gewählten Frequenz.

SYSTEM
Systemeinstellungen konfigurieren: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

• TIME SETUP (Uhrzeiteinstellung)
Mit dieser Funktion können Sie die Uhrzeit- und Datumseinstellungen konfigurieren. Lesen Sie bitte den Abschnitt "EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES DATUMS".

• DRC (Dynamikbereich-Kompримierung)
Falls das Gerät in einer lauten Umgebung verwendet wird, können leise Töne mit der DRC-Funktion verstärkt werden.
Drücken Sie auf die Taste **I◀◀** oder **▶▶I**, um den gewünschten DRC-Pegel zu wählen: «High» – hohe Kompримierung.
DRC off – keine Kompримierung. Dies ist die Standardeinstellung.
DRC low – mittlere Kompримierung.
DRC high – maximale Kompримierung.

Hinweis:
- Die DRC-Funktion ist nur für Sender mit verkleinertem Dynamikbereich verfügbar.
- Nach der Auswahl der DRC-Einstellung wird der Ton lauter wiedergegeben.

• PRUNE (Inaktive Sender)
Drücken Sie die Taste **▶▶I** zur Auswahl von „<Nо>" oder „<Yes>". Drücken Sie dann **SELECT**, um die Speicherung der ungültigen Sender abzubrechen oder sie zu bestätigen.

• STATION ORDER (Sendereihenfolge)
Die Sender können nach unterschiedlichen Kriterien angezeigt werden: MULTIPLEX, ALFANUMÉRICO oder ENSEMBLE.
• MULTIPLEX: Sender werden in willkürlicher Reihenfolge angezeigt.
• ALPHANUMÉRICO: Sender werden numerisch und dann alphabetisch angezeigt; dies ist die werkseitige Einstellung.
• ACTIVE: Sender werden nach Signalstärke (stark nach schwach) angezeigt.

• FACTORY RESET (Werkseinstellung)
Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

• SW -VERSION (Software-Version)
Aktuelle Software-Version anzeigen.

FM Einstellungsmenü
SCAN (Sendersuche)
QUALITY: Wählen, werden sowohl Fern- und als auch lokale Sender empfangen.
LOCAL: Wenn Sie "LOCAL" wählen, werden nur lokale Sender zur Verfügung.

SYSTEM
Informieren Sie sich näher im Abschnitt DAB Setup-Modus.

BT/AUX IN Einstellungsmenü
Informieren Sie sich näher im Abschnitt DAB Setup-Modus.

INFORMATIONEN ANZEIGEN

Drücken Sie wiederholt die Taste **DISP** um Geräteeinstellungen oder verfügbare Informationen für den aktuellen Sender anzuzeigen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie ein externes Gerät (MP3-Player) an die **AUX IN** Buchse an der Rückseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).
2. Drücken Sie die **SOURCE** Taste bis Sie den AUX IN Modus. Die AUX-Anzeige leuchtet auf. Im Display erscheint eine Anzeige das anzeigt „AUX IN" und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Beginnen Sie mit der Playback Ihres Zusatzgeräts.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Gerät auszuschalten, nehmen Sie ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

BEDIENUNG

Der *Bluetooth*®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung solcher Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät
1. Drücken Sie während des BETRIEBS wiederholt die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die Anzeige **ß** leuchtet auf und im Display „BT" blinkt im Display; der Kopplungsmodus ist aktiviert.
2. Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Funktion Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-172DBT" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Geräts für detaillierte Informationen zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Sicherheitscodes auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Nachdem Ihr Gerätе erfolgreich es gaben, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Signalton. Die Bluetooth-Anzeige **ß** blinkt nicht auf zu blinken und nach einigen Sekunden wird die Uhrzeit angezeigt.
Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie das zuvor verbundene Gerät zunächst trennen. Lesen Sie nachstehenden Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

• Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus seiner Bluetooth-Geräteliste löschen, um eine neue Verbindung zu aktivieren.
• Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät wieder in Reichweite befindet.
• Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-172 DBT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den Bluetooth-Modus zu wählen. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀** oder **▶▶I** einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten **–** / **+** ein.Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem Sie bluetooth-fähig hergestellt wurde, einstellen.

Benutzung einem NFC-Gerät
NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken zwischen NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, ermöglicht.
1. Drücken Sie während des BETRIEBS wiederholt die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die Anzeige **ß** leuchtet auf und im Display „BT" blinkt im Display; der Kopplungsmodus ist aktiviert.
2. Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät NFC und Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Geräts). Berühren Sie mit dem NFC-Gerät den **NFC-Bereich** auf der Oberseite des Geräts bis Ihr Gerät einen Ton erzeugt. Das externe NFC-Gerät ist dann via Bluetooth mit Ihrem Gerät verbunden.
3. Auswählen und Abspielen von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem **NFC**-Symbol **NFC** dieses Geräts.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-172 DBT" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

CR-3661DT IB MUSE 001 REV1.indd 2 17/11/22 10:17

EINSTELLEN DER WECKZEIT UND DES ALARMMODUS

In Standby-Modus drücken Taste **▲** , um das Menü der Anzeige „ALARM 1". Drücken Sie die Taste **SELECT** zur Auswahl dieser Option; im Display erscheint der Text „ALARM1 ON" bzw. „OFF". Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀** und **▶▶I** die Option „ON" und bestätigen Sie mit **SELECT**.
2. Drehen Sie die **I◀◀** oder **▶▶I** -Regler zum Einstellen der Weckzufrist und drücken Sie die Taste **SELECT** zum Bestätigen.
Wiederholen Sie diese Schritte, um dem Einstellen der Uhrzeit auf die AM/PM-Anzeige ändern.
3. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀** und **▶▶I** die gewünschte Option für die Wiederholung des Weckrufs aus: "DAILY", "ONCE", "WEEKDAYS" oder "WEEKENDS". Bestätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung.
DAILY: Der Weckruf ertönt täglich.
ONCE: Der Weckruf ertönt nur einmal.
WEEKDAYS: Der Weckruf ertönt nur an Werktagen (Montag bis Freitag).
WEEKENDS: Der Weckruf ertönt nur am Wochenende (Samstag und Sonntag).
4. Drehen Sie die **I◀◀** oder **▶▶I** -Regler zum Einstellen der Weckquelle (BUZZER, DAB oder UKW). Bestätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung.
5. Stellen Sie die Lautstärke für den Weckruf mit den Tasten **I◀◀** und **▶▶I** ein und bestätigen Sie mit **SELECT**. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „SAVED" und anschließend wird die Standby-Anzeige leuchtet auf.
▲ Weckruf mit BUZZER

Hinweis:
- Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit **Δ** -Taste.
- Falls Sie als Weckquelle UKW oder DAB ausgewählt haben, wählen Sie im UKW- bzw. DAB-Modus einen Radiosender aus und schalten Sie das Gerät vor Erreichen der Weckzufrist aus. Anderenfalls ertönt der Buzzer, falls Sie bei Eintritt der Weckzufrist Radio hören. Zur Senderauswahl, lesen Sie bitte den Abschnitt "RADIOSENDER ANHÖREN" und "UKW RADIOSENDER ANHÖREN".
- Falls die Stromzufuhr nicht eingestellt bzw. nicht über das Funksignal aktualisiert wurde, erscheint im Display „NO SAVED", wenn Sie den Weckruf einstellen. Der Weckruf kann nur eingestellt werden, sofern die Uhrzeit eingestellt ist.
- Falls Sie Bt als Weckzufmodus ausgewählt haben, vergewissern Sie sich, dass das externe Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone) das Gerät mit dem M-172 DBT gekoppelte Gerät ist und dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem externen Gerät aktiviert ist. Zur voreingestellten Weckzeit wird dann das Bluetooth-Gerät verbunden und die Musikwiedergabe startet automatisch.

WECKRUF BEENDEN
1. **Weckruf ausschalten**
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 9Minuten erneut. Während der Schlummerfunktion blinkt die Weckrufanzeige.

2 - **Weckruf beenden**
Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **▲** , ALARM 1" erscheint im Display. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀** und **▶▶I** die Option „OFF" und bestätigen Sie mit **SELECT**; um den Weckruf 1 dauerhaft zu deaktivieren. Die Anzeige **ß** bleibt leuchtet.
Hinweis: Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit **Δ** -Taste.

SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)

Bei aktiviertem Sleep-Timer schaltet sich das Gerät nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeit aus. Sie können die Schlummerfunktion folgendermaßen für bis zu 90 Minuten einstellen: 1. um den Sleep-Timer mit 05-15-30-60-90 Minuten einzustellen. Die SLEEP-Anzeige leuchtet auf. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie wiederholt die Taste **I◀◀** oder **▶▶I**, bis im Display „OFF" erscheint. Die SLEEP-Anzeige erlischt.

DIMMER

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **SOURCE** zur Einstellen der Bildschirmhelligkeit: hoch, niedrig oder aus.

Una vez confirme la fecha, la pantalla volverá a la opción <SET DATE>(Establecer fecha).

Ahora puede utilizar el dial de **I◀◀** o **▶▶I** y el botón **SELECT** para configurar las siguientes opciones:
- Auto update (Actualización automática): Actualice la hora automáticamente desde la señal de radio (recibida mediante DAB).
- Set time format(Configurar el formato de la Hora): reloj 12/24 horas;

Nota: cuando realice ajustes en el menú, pulse el botón **MENU** para regresar al paso anterior.

PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente hasta que seleccionar el modo DAB. Si es la primera vez que utiliza la unidad, la radio buscará automáticamente emisoras DAB/DAB+. La pantalla cambiará a "SCANNING" mientras se realiza la búsqueda y aparecerá un progreso de la búsqueda y también el número de emisoras encontradas.
Cuando la búsqueda termine, la radio sintonizará la primera emisora disponible y comenzará con la retransmisión. Las emisoras se listarán por orden numérico y después alfabético. (Ver "ORDEN DE EMISORAS").
Nota: La lista de emisoras de radio DAB/DAB+ será almacenada en la memoria, de esta manera la próxima vez que encienda la radio, la búsqueda de emisoras no se realizará. Mantenga pulse el botón **SCAN** para buscar y listar emisoras.
2. Para pasar a la emisora anterior/siguiente entre la lista de emisoras.
4. Cuando la emisora deseada se muestre en pantalla, pulse el botón **SELECT** para confirmar. O la emisora también se confirmará automáticamente pasados unos pocos segudos de no realizarse ninguna otra operación. Ahora habrá breve espera mientras se radio sintoniza la emisora seleccionada.
5. Pulse **–►I** o para ajustar el volumen.

Nota:
- Si no se hubiera ninguna retransmisión con la búsqueda DAB/DAB+, "NO DAB STATION" aparecerá en el display.
- Para una mejor recepción, extienda la antena o realice de nuevo una búsqueda completa desde otra posición.
- Durante la operación de búsqueda, el nivel de sonido quedará interrumpido automáticamente.

PARA ESCUCHAR LA RADIO FM

En el modo de radio FM, pulse el botón **I◀◀** o **▶▶I** para sintonización manual o mantenga pulsado **I◀◀** o **▶▶I** para búsqueda de emisoras.
Nota: Para una mejor recepción, extienda la antena.

ESTACIONES PRESINTONÍAS

Esta unidad puede almacenar hasta 10 emisoras FM y 10 DAB/DAB+
1. Pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM o DAB.
2. Seleccione la búsqueda automática o manual de una emisora de radio.
3. Mantenga pulsado el botón **PRESET** para activar el modo de memorización de emisoras.
4. Use el botón **I◀◀** o **▶▶I** para seleccionar una emisora presintonizada.
Nota: Si elige una emisora que no ha sido asignada, "EMPTY" se mostrará en pantalla. Repita los pasos anteriores. Un máximo de 10 emisoras se puede almacenar.
5. Pulse el botón **SELECT** para guardarlo. Se mostrará "STORED" en pantalla durante unos segundos.
6. Repita los pasos para memorizar otras emisoras.

PARA ESCUCHAR EMISORAS DE RADIO PRESINTONIZADAS

1. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM o DAB.
2. Pulse una vez **PRESET** para acceder al modo de recuperación de memoria.
3. Utilice **I◀◀** o para seleccionar la emisora que desee y pulse **SELECT** para confirmar.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

1. Cuando la unidad esté encendida, mantenga pulsado el botón **MENU** para entrar en el menú de configuración.
2. Pulse **I◀◀** o **▶▶I** para seleccionar una opción y ajustar la configuración, después, pulse **SELECT** para confirmar.
Mode BT: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Mode AUX IN: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Mode DAB: STATION SCAN / SYSTEM
Mode FM: SCAN / SYSTEM

Menú de ajustes DAB
ESCANEO DE EMISORAS
• FULL SCAN (Escaneo completa)
Esta función le permite buscar automáticamente y crear una lista de emisoras DAB/DAB+ existentes.

• MANUAL TUNE (Sintonización manual)
Esta función puede utilizarse para localizar de posicionamiento de la antena o la unidad, con el fin de mejorar la calidad de recepción de una emisora o frecuencia. El display mostrará una indicación activa de la calidad de la señal recibida de la frecuencia seleccionada.

SYSTEM (Sistema)
Para seleccionar las opciones de ajuste del sistema: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

• TIME SETUP (Configuración de la hora)
Puede configurar la hora y la fecha. Consulte «AJUSTE DE FECHA Y HORA».

• DRC (Compresión Dinámica)
DRC puede hacer que los sonidos más suaves sean audibles más fácilmente cuando la unidad se use en entorno ruidoso.

Pulse **I◀◀** o **▶▶I** para seleccionar el nivel DRC que desee: off (apagado), low (bajo), high (alto).
DRC off - sin compresión. Esta es la configuración por defecto.
DRC low - compresión media.
DRC high - compresión máxima.

Atención:
- DRC será efectivo solo con retransmisiones de compresión de rango dinámico.
- Cuando haya ajustado el nivel DRC, el volumen que se oirá será más alto.

• PRUNE (Limpiar)
Pulse **I◀◀** o **▶▶I** para seleccionar "No" o "Yes"(Sí), a continuación pulse el botón **SELECT** para confirmar o cancelar la eliminación de todas las emisoras no válidas.

• STATION ORDER (Orden de las emisoras)
Liste las emisoras encontradas por MULTIPLEX, ALFANUMÉRICO O ACTIVAS.
• MULTIPLEX: Las emisoras se listarán en orden aleatorio.
• ALFANUMÉRICO: Las emisoras se listarán en orden numérico y después, alfabético. Esta es la configuración por defecto.
• ACTIVAS: Las emisoras se listarán en función de la intensidad de su señal (fuerte o débil).

• FACTORY RESET (Configuración de fábrica)
Para restablecer la configuración de fábrica por defecto.

• SW VERSION (Versión de software)
Para revisar la versión de software actual.

Menú de ajuste de FM
SCAN (Búsqueda)
DX: Cuando seleccione "DX", podrán recibirse tanto las emisoras locales como las distantes.
LOCAL: Cuando seleccione "LOCAL", solo estarán disponibles las emisoras locales.

SYSTEM (Sistema)
Por favor, consulte el modo de configuración del sistema DAB.

Menú de ajuste de BT/AUX IN
Por favor, consulte el modo de configuración del sistema DAB.

REVISAR MÁS INFORMACIÓN

Pulse repetidamente el botón **DISP** para revisar algunos ajustes de su unidad (p. ej. hora, fecha) o información disponible (p. ej. texto de la radio, nombre) correspondiente a la emisora que esté escuchando.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

Conecte su fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de mp3) a la toma **AUX IN** de la parte posterior de la unidad (cable no incluido).
1. Pulse el botón **SOURCE** hasta que seleccionar el modo AUX. El indicador AUX se encenderá. El display mostrará "AUX IN" durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora.
2. Empiece el playback en su dispositivo AUX.
3. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
4. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada AUX-IN.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres *Bluetooth*® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador **ß** se encenderá y "BT" comenzará a parpadear en la pantalla para indicar que está en el modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-172DBT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice"0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán cuando se pueda conectar. Una vez que se haya realizado el emparejamiento se ha conseguido. El indicador de Bluetooth "BT" dejará de parpadear y permanecerá en la radio seleccionada.
Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectarlo primero del dispositivo primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.

• En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizada la conexión Bluetooth será necesario volver a seleccionar la unidad en la lista de dispositivos Bluetooth para establecer la conexión.
• Si no tiene la clave correcta. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
• No exponga las pilas a temperaturas excesivamente altas, como la producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
• El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer siempre accesible. Para que el aparato no quede completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
• El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. Para implementar una nueva versión de producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones de manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Informese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

IT RADIOSVEGLIA DAB+/FM PLL CON BLUETOOTH

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Altoparlanti
2. Display LCD
3. **NFC** Tag **NFC**
4. Vassoio dell'intensità della luce
SNOOZE Ripetizione della sveglia dopo un intervallo
Per addormentarsi con la Radio, con disconnessione (AUX) o mediante Bluetooth
5. **I◀◀**, **▶▶I**: salta/ricerca/sintonizza
SCAN/SET: ricerca automatica;
Conferma della selezione/impostazione
6. **–►I**: Diminuzione del volume
Sveglia1
Sveglia2
7. **PRESET**: preselezione delle stazioni
II : Riproduzione/pausa
11. **Ů / SOURCE**: accensione e spegnimento dell'apparecchio
Selezione delle modalità BT, AUX IN, DAB e FM
Vano pile
Connettore CC
Porta USB per il caricamento
Ingresso ausiliario (3,5 mm)
Antenna a filo DAB+/FM

8. **–►I** Diminuzione del volume
Sveglia1
Aumento del volume
Sveglia2
9. **PRESET**:preselezione delle stazioni
10. **Ů / SOURCE**: accensione e spegnimento dell'apparecchio
Selezione delle modalità BT, AUX IN, DAB e FM
Vano pile
Connettore CC
Porta USB per il caricamento
Ingresso ausiliario (3,5 mm)
Antenna a filo DAB+/FM

ALIMENTAZIONE

Adattatore di rete
L'adattatore CA fornito è adatto per l'utilizzo con prese CA 100-240V~ 50/60Hz e deve essere collegato a una presa di corrente con questi parametri.
Salvataggio ora: 2xAAA/R03 1,5V batterie (non fornite)

Attenzione:
- L'attaltatore è rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il presente apparecchio. Non utilizzatelo con altri apparecchi.
- Per non danneggiare il letitore, spegnete l'apparecchio prima di scollegare l'adattatore di rete.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa.
- Posizionate l'apparecchio nei pressi della presa a muro e fate in modo che questa resti facilmente accessibile. In caso di malfunzionamento scollegate immediatamente l'apparecchio dalla presa a muro.
- L'adattatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve essere facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegate l'adattatore dalla presa di corrente.
- Non utilizzate mai un adattatore di rete danneggiato. Posizionate il cavo di alimentazione in modo che non vi si possa inciampare accidentalmente o schiacciato. Se il cavo è danneggiato, rivolgetevi ad un servizio di assistenza.
- Per evitare il rischio di folgorazione, non rimuovete la custodia dell'adattatore, si raccomanda di sostituire le pile ogni 6 mesi.
- Il dimensionare la rete di alimentazione sottanto più che corrispondono alle indicazioni del fabbricante. Rispettate la polarità durante l'inserimento delle pile (vedi illustrazione nel comparto). Non rispettare la polarità può arrecare danni all'apparecchio. Per evitare perdite di acido, rimuovere le batterie se l'unità non verrà utilizzata per un periodo prolungato. Non mescolare differenti tipi di batterie, o delle batterie usate e nuove insieme.

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo consigliato.

SISTEMA DI BACKUP: Tuttavia, per preservare la pila, il display si spegne automaticamente. La regolazione precisa dell'ora può essere necessaria dopo un'interruzione di corrente. Se necessario, regolare l'ora secondo le istruzioni. Un'interruzione di corrente a indicare la necessità di regolare nuovamente l'apparecchio.

ATTIVARE E DISATTIVARE L'APPARECCHIO (ON/OFF)
In modalità standby, premere una volta il tasto ⏻ per attivare l'apparecchio. Tenere premuto per due secondi il tasto ⏻ per disattivarlo.

Nota:
- Cuando esté configurado "DAILY", la alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora.
- Cuando esté configurado "ONCE", la alarma no volverá a sonar. El indicador de la alarma se apagará.
- Cuando esté configurado "WEEKDAYS", la alarma sonará de nuevo el próximo día de entresemana (de lunes a viernes) a la misma hora.
- Cuando esté configurado "WEEKENDS", la alarma sonará de nuevo el próximo sábado o domingo a la misma hora.

3 - Cancelación de la alarma
En el modo en espera, pulse **▲** se mostrará "ALARM 1". Utilice **I◀◀** o para seleccionar "OFF" y pulse el botón **SELECT** para confirmar la cancelación permanente de la alarma 1. El indicador **ß** se apagará.
Nota: El mismo procedimiento se aplica para la Alarma 2 con el botón de **Δ** .

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

En el modo de apagado automático, la unidad se apagará automáticamente después de un cierto tiempo. Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente **⏾** para seleccionar 05-15-30-60-90 minutos de escucha. El indicador SLEEP se encenderá. El display mostrará la cuenta atrás mientras que vaya hasta transcurrido el tiempo especificado. Para cancelar la función de apagado automático, pulse repetidamente el botón **⏾** hasta que se muestre "OFF". El indicador SLEEP se apagará.

AJUSTE DEL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA PANTALLA

En modo de espera, pulse el botón ☼ de forma repetida para ajustar la retroiluminación de la pantalla: alto, bajo o apagado.

CARGA USB

Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB (Salida: 5V ⎓ 1A) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tablets, etc.)
No tendrá más que conectar el cable USB de carga (no incluido) al puerto de carga USB y dispositivo conectado a su dispositivo móvil.

Nota: durante l'impostazione, premete il tasto **MENU** per tornare all'interfaccia precedente.

ASCOLTO DELLA RADIO DAB/DAB+

1. Una volta accesa l'unità a un dispositivo (vedi sezione precedente) l'audio sarà riprodotto dal dispositivo collegato. Se non viene riprodotto alcun audio, è possibile regolare il volume anche dal dispositivo o dall'unità.
2. Premete il tasto **⏾** per sospendere la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.
3. Utilizzare i tasti**I◀◀** / **▶▶I**per selezionare la traccia desiderata.
4. Regolare il volume a un livello desiderato con **–►I** e . È possibile regolare il volume anche dal dispositivo o cui l'unità è associata.

Utilizzo di un dispositivo NFC
NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione wireless a corto raggio tra dispositivi abilitati a tale tecnologia, come ad esempio i telefoni cellulari.
1. Per associare un dispositivo NFC, assicurarsi che la funzione NFC esista e sia attivata (vedere il manuale di istruzioni del dispositivo), quindi toccare il tag **NFC** sulla parte superiore dell'unità con il dispositivo NFC finché non viene emesso un segnale acustico. Il dispositivo NFC si connette all'unità mediante Bluetooth.
2. Una volta associato, è possibile riprodurre file audio o brani musicali sul proprio dispositivo NFC.
3. Per terminare la connessione sfiorare di nuovo il tag **NFC** sul dispositivo **NFC**.

Nota: il raggio d'azione tra l'unità principale e un dispositivo NFC è di circa 10 metri.

Con la presente, NEW ONE S.A.S dichiara che «MUSE M-172 DBT» è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità è consultabile alla pagina www.muse-europe.com.

STAZIONI PREIMPOSTATE

Questo apparecchio è in grado di memorizzare fino a 10 stazioni FM e 10 stazioni DAB/DAB+
1. Premete più volte il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità FM o la modalità DAB.
2. Selezionare una stazione radio manualmente o mediante la ricerca automatica.
3. Tenete premuto il tasto **PRESET** per accedere alla modalità di memorizzazione delle preselezioni.
4. Usate i tasti **I◀◀** / **▶▶I** per sintonizzarti su un canale dalla preselezione.
Nota: se si seleziona una stazione non memorizzata, sul display viene visualizzata la dicitura "EMPTY". Ripetete i passaggi precedenti. Si possono memorizzare fino a 10 stazioni.
5. Premete il tasto **SELECT** per confermare l'ordine della stazione.
6. Ripetete i passaggi per memorizzare altre stazioni.

ASCOLTO DELLE STAZIONI MEMORIZZATE

1. Premete il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità FM o DAB.
2. Premete una volta il tasto **PRESET** per accedere alla modalità di richiamo dalla preselezione. Usate i tasti **I◀◀** / **▶▶I** per selezionare la stazione preselezionata e premete il tasto **SELECT** per confermare.

MENU DI IMPOSTAZIONE

1. Da apparecchio acceso,tenete premuto il tasto **MENU** per accedere al menu di impostazione.
2. Premete **I◀◀** / **▶▶I** per selezionare un'opzione e regolare le impostazioni; quindi premere **SELECT** per confermare.
Modalità BT: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Modalità AUX IN: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Modalità DAB: STATION SCAN / SYSTEM
Modalità FM: SCAN / SYSTEM

Menu di impostazione DAB
RICERCA DELLA STAZIONE
• FULL SCAN (Ricerca completa)
Questa funzione consente di ricercare e creazione di un elenco delle stazione DAB/DAB+ disponibili in automatica.

• MANUAL TUNE (Sintonizzazione manuale)
Questa funzione può essere utilizzata per come aiuto durante lo spostamento dell'antenna o dell'apparecchio volto a migliorare la ricezione di un canale o una frequenza specifici.
Selezionai "Manual Tune" nel menu delle impostazioni, e premi **SELECT** per confermare. Premi **I◀◀** o **▶▶I** per selezionare la frequenza desiderata e premi **SELECT** per sintonizzarti sulla rispettiva stazione. Sul display viene visualizzato un indicatore della potenza del segnale ricevuto sulla frequenza selezionata.

SYSTEM (Sistema)
Questo consente di accedere alle opzioni di impostazione del sistema: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

• TIME SETUP (Impostazione dell'ora)
È possibile impostare l'ora e la data. Consultare le sezioni "REGOLAZIONE DELL'ORA E DELLA DATA".

• DRC (Compressione del livello audio)
La funzione DRC può migliorare i suoni deboli più facili da udire quando l'apparecchio è utilizzato in un ambiente rumoroso.
Premere i tasti **I◀◀** / **▶▶I** per selezionare il livello DRC desiderato: off (disattivo), low (basso), high (alto).
DRC off - compressione predefinita.
DRC low: compressione media.
DRC high: compressione massima.

Nota:
- La funzione DRC funziona solo con stazioni radio con compressione del livello audio.
- Quando si regola il livello DRC, il volume è maggiore.

• PRUNE (Elimina)
Premere il tasto **I◀◀** o **▶▶I** per selezionare "No" o "Yes"(Sì), quindi premere il tasto **SELECT** per annullare o confermare l'eliminazione delle stazioni non valide.

• STATION ORDER (Ordine delle stazioni)
Selezione dell'ordine in cui sono elencate le stazioni tra MULTIPLEX, ALFANUMERICO, prestazioni predefinita.
• MULTIPLEX: le stazioni sono elencate in ordine casuale.
• ALFANUMERICO: prestazioni predefinita) le stazioni sono elencate in ordine prima numerico e quindi alfabetico.
• ACTIVE (Versione del software): Visualizzare la versione corrente del software.

Menu di impostazione FM
SCAN (Ricerca)
DX: selezionando "DX" è possibile ricevere sia le stazioni locali sia quelle più distanti.
LOCAL: selezionando "LOCAL", è possibile ricevere solo le stazioni locali.

SYSTEM (Sistema)
Consultare la modalità di impostazione DAB.

Menu di impostazione BT/AUX IN
Consultare la modalità di impostazione DAB.

VISUALIZZAZIONE DI ULTERIORI INFORMAZI