



FR CADRE PHOTO VIFI

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- Ecran LED
- Touche Marche/Arrêt
- Emplacement pour carte SD
- Port Micro USB
- Entrée alimentation DC
- Régulateur de luminosité ou un trombone pour réinitialiser l'unité.

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA

Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation (100-240V) à 50/60 Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Attention:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Électrifier l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise. Placez le bouton d'alimentation à la position "arrêt" et laissez l'appareil se recharger complètement.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester alimenté avec une alimentation d'alimentation. Pour couvrir complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez jamais un adaptateur de secteur générique. Placez le câble d'alimentation accessible et de façon à ne pas le couvrir ou l'écarter. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparations de votre appareil.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION FRAMEO

Pour envoyer des photos sur votre cadre photo, vous devez télécharger l'application Frameo.

ou téléchargez l'application Frameo en scannant ce code:

Pour iOS ou Android, téléchargez l'application "Frameo" sur Google Play. Pour Android, téléchargez l'application "Frameo" sur l'App Store.

TUTORIELS VIDEOS

Les vidéos tutorielles de Frameo sont disponibles sur YouTube pour plus d'informations sur la façon de commencer à utiliser Frameo. Scannez le code à droite et utilisez le lien pour trouver la playlist.

FR Manuel de l'utilisateur

FR User Manual

PT Manual do Utilizador










DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



PT MOLDURA WIFI

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- Ecrã LED
- Botão de Ligação/Desligação
- Localização para cartão de memória
- Porto Micro USB
- Entrada de alimentação DC
- Regulador de brilho ou um clipe de papel para redefinir a unidade.

ALIMENTAÇÃO

Utilizar o adaptador de corrente

A fonte fornecida é adequada para ser utilizada em tomadas de 100 a 240V ~ 50/60Hz e a tensão de energia ligada a tomadas dentro das especificações.

Atenção:

- O adaptador de corrente fornecido destina-se apenas a ser utilizado com este aparelho.
- Desligue o aparelho antes de desligar o adaptador de corrente para evitar danificar o aparelho.
- Em caso de não utilização prolongada, desligue o adaptador de corrente da tomada.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester alimenté avec une alimentation d'alimentation. Pour couvrir complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez jamais un adaptateur de secteur générique. Placez le câble d'alimentation accessible et de façon à ne pas le couvrir ou l'écarter. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparations de votre appareil.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION FRAMEO

Pour envoyer des photos sur votre cadre photo, vous devez télécharger l'application Frameo.

ou téléchargez l'application Frameo en scannant ce code:

Pour iOS ou Android, téléchargez l'application "Frameo" sur Google Play. Pour Android, téléchargez l'application "Frameo" sur l'App Store.

TUTORIELS VIDEOS

Les vidéos tutorielles de Frameo sont disponibles sur YouTube pour plus d'informations sur la façon de commencer à utiliser Frameo. Scannez le code à droite et utilisez le lien pour trouver la playlist.

PT Manual do Utilizador

FR User Manual










DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



DE Wi-Fi BILDERRAMEN

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

- LED-Anzeige
- OFFNEHMESCHALTER
- Speicherort für SD-Karte
- Micro-USB-Anschluss
- DC-Eingang
- Leuchtdiode zum Einstellen der Helligkeit oder eines Papierclips zum Zurücksetzen des Geräts.

STROMVERSORGUNG

Gebrauch des Stromversorgers

Die mitgelieferte Stromversorgung ist für den Einsatz in Steckdosen mit einer Spannung von 100 bis 240 V ~ 50/60 Hz und einer Stromstärke von 2,5 A ausgelegt. Bitte verwenden Sie die Stromversorgung nicht in einem Blockschalter mit diesem Parameter angeschlossen.

Achtung:

- Benutzen Sie das Stromversorgungsgerät nicht mit diesem Gerät verbunden. Verwenden Sie ihn nicht mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es an einen Blockschalter angeschlossen ist.
- Die Stromversorgung sollte nur mit dem Stromversorgungsgerät verbunden sein. Schließen Sie das Gerät zu nicht verbunden.
- Die Stromversorgung sollte nur mit dem Stromversorgungsgerät verbunden sein. Schließen Sie das Gerät zu nicht verbunden.
- Die Stromversorgung sollte nur mit dem Stromversorgungsgerät verbunden sein. Schließen Sie das Gerät zu nicht verbunden.
- Die Stromversorgung sollte nur mit dem Stromversorgungsgerät verbunden sein. Schließen Sie das Gerät zu nicht verbunden.

APP FRAMEO EINRICHTEN

Um Fotos an den Bilderrahmen zu können, benötigen Sie die App Frameo. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Bilderrahmens oder besuchen Sie die Website www.frameo.net.

Die App Frameo ist auf dem Google Play Store und dem Apple App Store verfügbar. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Bilderrahmens oder besuchen Sie die Website www.frameo.net.

VIDEO-ANLEITUNGEN

Über die Playlisten "Frameo Tutorial" auf YouTube können Sie sich entweder über den Bildschirm des Bilderrahmens oder über den Bildschirm des Bilderrahmens informieren. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Bilderrahmens oder besuchen Sie die Website www.frameo.net.

DE Benutzerhandbuch

FR User Manual












PT Manual do Utilizador

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



ES Manual de instrucciones

FR User Manual








PT Manual do Utilizador

DE Benutzerhandbuch

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



IT Manuale di istruzioni

FR User Manual

PT Manual do Utilizador









DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



NL Handleiding

FR User Manual

PT Manual do Utilizador












DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



FR User Manual

PT Manual do Utilizador











DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



PT Manual do Utilizador

FR User Manual







DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



DE Benutzerhandbuch

FR User Manual










PT Manual do Utilizador

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



ES Manual de instrucciones

FR User Manual












PT Manual do Utilizador

DE Benutzerhandbuch

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



IT Manuale di istruzioni

FR User Manual

PT Manual do Utilizador











DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



NL Handleiding

FR User Manual

PT Manual do Utilizador

DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

LOCATION OF CONTROLS

